



**SAFEMASTER STS/K**  
**Sicherheitsschalter- und**  
**Schlüsseltransfersystem**  
**Vorhängeschlossmodul**  
**V/K und W/K**

DE  
EN  
FR

**Original**

---

**0278803**

**DOLD**   
**E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG**  
Bregstraße 18 • 78120 Furtwangen • Deutschland  
Telefon +49 7723 654-0 • Fax +49 7723 654356  
[dold-relays@dold.com](mailto:dold-relays@dold.com) • [www.dold.com](http://www.dold.com)

## Inhaltsverzeichnis

Symbol- und Hinweiserklärung.....	2
Allgemeine Hinweise .....	2
Hinweise .....	2
Produktbeschreibung.....	3
Einbaubeispiele .....	3
Zulassungen und Kennzeichen .....	3
Aufbau und Wirkungsweise .....	3
Technische Daten .....	4
Maßbild [mm].....	4
Varianten und Zubehör.....	4
Bestellbezeichnung .....	4
Schlüsselbeschriftungen und Farben .....	5
Beschriftungen .....	5
Farbauswahl <sup>1)</sup> .....	5

## Symbol- und Hinweiserklärung



### GEFAHR:

Bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten wird, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



### WARNUNG:

Bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



### VORSICHT:

Bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



### INFO:

Bezeichnet Informationen, die Ihnen bei der optimalen Nutzung des Produktes behilflich sein sollen.



### ACHTUNG:

Warnt vor Handlungen, die einen Schaden oder eine Fehlfunktion des Gerätes, der Geräteumgebung oder der Hard-/Software zur Folge haben können.

## Allgemeine Hinweise

Die hier beschriebenen Produkte wurden entwickelt, um als Teil einer Gesamtanlage oder Maschine sicherheitsgerichtete Funktionen zu übernehmen. Ein komplettes sicherheitsgerichtetes System enthält in der Regel Sensoren (SAFEMASTER STS/K System), Auswerteeinheiten, Meldegeräte und Konzepte für sichere Abschaltungen. Es liegt im Verantwortungsbereich des Herstellers einer Anlage oder Maschine die korrekte Gesamtfunktion sicherzustellen. DOLD ist nicht in der Lage, alle Eigenschaften einer Gesamtanlage oder Maschine, die nicht durch DOLD konzipiert wurde, zu garantieren. Das Gesamtkonzept der Steuerung, in die das Gerät eingebunden ist, ist vom Benutzer zu validieren. DOLD übernimmt auch keine Haftung für Empfehlungen, die durch die nachfolgende Beschreibung gegeben bzw. impliziert werden. Aufgrund der nachfolgenden Beschreibung können keine neuen, über die allgemeinen DOLD-Lieferbedingungen hinausgehenden, Garantie-, Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche abgeleitet werden.

## Hinweise



### Gefahr!

#### Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr.

- Gefährdungen müssen ausgeschlossen sein, bevor ein Schlüssel entnommen und der bewegliche Teil der Schutzeinrichtung geöffnet werden kann!.



### INFO

- Für Informationen bezüglich der Verwendung im System und Validierung gemäß EN ISO 13849-2, siehe SAFEMASTER STS/K Anwendungsleitfaden.
- Lassen Sie sich bei der Auswahl der Einheiten und Zusammenstellung eines Systems von Spezialisten der **E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG** beraten.



### ACHTUNG !

- Um Fehlanwendungen zu vermeiden (beispielsweise durch Überlastung, Einbaulage oder den Einsatz in sauren, basischen oder anderen rauen Umgebungsbedingungen) müssen die Grenzen des Produkts eingehalten werden. Bewerten Sie vorab, ob ihr Anwendungsfall, den Einsatz der robusteren Edelstahlausführung von SAFEMASTER STS/K nötig macht. Die Anforderungen der Montage- und Betriebsanleitung müssen eingehalten werden.



Vor der Installation, dem Betrieb oder der Wartung des Gerätes muss diese Anleitung gelesen und verstanden werden.



Installation nur durch Elektrofachkraft!



Installation nur durch Mechanikfachkraft!



Nicht im Hausmüll entsorgen!  
Das Gerät ist in Übereinstimmung mit den national gültigen Vorgaben und Bestimmungen zu entsorgen.



Aufbewahren für späteres Nachschlagen

Um Ihnen das Verständnis und das Wiederfinden bestimmter Textstellen und Hinweise in der Betriebsanleitung zu erleichtern, haben wir wichtige Hinweise und Informationen mit Symbolen gekennzeichnet.

## SAFEMASTER STS/K

Sicherheitsschalter- und Schlüsseltransfersystem

Vorhängeschlossmodul V/K und W/K



0278803



Darstellung:  
Schlüssel gezogen

### Produktbeschreibung

Das Vorhängeschlossmodul V/K wird mit anderen Modulen zu einer STS/K-Einheit zusammengebaut und kann mit einem Vorhängeschloss gesperrt werden. Dieses wird am **nicht entnehmbaren Schlüssel** eingehängt. Der Schlüssel dient dabei zur Freigabe oder Sperrung von Funktionen. Das Vorhängeschlossmodul ist in 4 Positionen, jeweils um 90° verdreht, montierbar.


#### ACHTUNG !

Mechanische Funktionsmodule können oberhalb und/oder unterhalb des Schlüsselmoduls montiert werden!



Elektrische Module können nur unterhalb des Schlüsselmoduls montiert werden!

### Einbaubeispiele



ZRHV01BM/K  
(Abb. inkl. Zubehör)

SXV02M/K

SXVBM/K

### Vorteile STS/K-System

- EG-Baumusterprüfbescheinigung entsprechend der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang IX
- Für Sicherheitsanwendungen bis PLe / Kat. 4 nach DIN EN ISO 13849-1
- Modulares und erweiterbares System
- Robuste Verbundausführung aus Edelstahl und Kunststoff
- Verdrahtungslose mechanische Absicherung
- Vereint Vorteile von Sicherheitsschalter, Zuhaltung und Schlüsseltransfer in einem System
- Einfache Montage durch umfangreiches Zubehör
- Schutz gegen Einsperrung
- Kodierungsstufe niedrig, mittel und hoch nach DIN EN ISO 14119:2014-03

### Merkmale

- Erlaubt persönlichen Einfluss in ein Sicherheitskonzept
- Für bis zu 3 Vorhängeschlösser mit Bügeldurchmesser von minimal 6 mm bis maximal 8 mm
- Modularerweiterungen unterhalb und oberhalb des Moduls möglich
- Ermöglicht Sperrung von Zugängen und Bedienteilen
- Wählbare Ausrichtung in 4 Schritten von 90°
- Dieses Modul ist auch in Edelstahlausführung erhältlich

### Zulassungen und Kennzeichen



### Aufbau und Wirkungsweise

Robustes und flexibles Vorhängeschlossmodul, das im STS/K-System die Sperrung, z. B. Schutzhäube, / -tür, Schalter oder Zuhaltung mechanisch sicher überwacht und dadurch persönliche Schutzmaßnahmen ermöglicht.

Zur Erfüllung seiner Funktion muss das Modul in Verbindung mit anderen Funktionsmodulen, wie z.B. Schalter-, Zuhaltungs-, Betätigungs- oder Schlüsselmodulen, eingesetzt werden. Diese Module werden immer an einer strategischen Stelle im STS/K-System eingebaut, um eine erzwungene Bedienreihenfolge sicher zu stellen.

Vorhängeschlossmodule bieten dem Bedienpersonal somit die Möglichkeit, selbst Einfluss auf ihre eigene Sicherheit zu nehmen.

### Beispiel M10VBM/K

Hier muss zuerst ein Schlüssel in das Schlüsselmodul gesteckt und danach der Schlüssel am Vorhängeschlossmodul gezogen werden. Erst dann kann es mit einem Vorhängeschloss gesichert werden, bevor eine Tür oder eine Haube geöffnet werden kann. Das Herausziehen des Schlüssels am Vorhängeschlossmodul sperrt das Schlüsselmodul 10/K und gibt das Betätigermodul B/K frei. Das Einhaken eines Vorhängeschlosses dient in diesem Fall als persönliche Schutzmaßnahme gegen Einsperrung.

## Technische Daten



Gehäuse:	PBT PC / PA + GF
Innenteile und Einführtrichter:	Edelstahl V4A / AISI 316 / AISI 630
Umgebungstemperatur:	- 25°C bis + 60°C
Variante:	
• <b>Vorhängeschlossmodul V/K:</b>	zur Freigabe des oberen Moduls und Sperrung des unteren Moduls nicht entnehmbaren Schlüssel herausziehen; Möglichkeit 1 bis 3 Vorhängeschlösser einzuhängen
• <b>Vorhängeschlossmodul W/K:</b>	invertierter Aufbau von Vorhängeschlossmodul V; zur Freigabe des unteren und Sperrung des oberen Moduls nicht entnehmbaren Schlüssel herausziehen; Möglichkeit 1 bis 3 Vorhängeschlösser einzuhängen

## ACHTUNG !



Um Fehlanwendungen zu vermeiden (beispielweise durch Überlastung, Einbaulage oder den Einsatz in sauren, basischen oder anderen rauen Umgebungsbedingungen) müssen die Grenzen des Produkts eingehalten werden. Bewerten Sie vorab, ob ihr Anwendungsfall, den Einsatz der robusteren Edelstahlausführung von SAFEMASTER STS nötig macht. Die Anforderungen der Montage- und Betriebsanleitung müssen eingehalten werden.

## Maßbild [mm]



## Varianten und Zubehör


Das Vorhängeschlossmodul W/K hat eine umgekehrte Wirkungsweise wie das Vorhängeschlossmodul V/K und dient zum Sperren eines Zugangs oder Schalters mit Hilfe eines Vorhängeschlosses. Zur Freigabe eines Ablaufes muss der Schlüssel des Vorhängeschlossmoduls W/K gesteckt werden. W/K eignet sich hervorragend für invertierte Anwendungen mit den Betätigermodulen K/K und E/K.

## Bestellbezeichnung

Vorhängeschlossmodul V/K  
Artikelnummer: 0066794

Vorhängeschlossmodul W/K  
Artikelnummer: 0066984

## Schlüsselbeschriftungen und Farben



### Beschriftungen

Die Schlüssel und Schlüsselmodule des Sicherheitsschalter- und Schlüsseltransfersystems SAFEMASTER STS können individuell beschriftet werden.

Standardmäßig wird SAFEMASTER STS mit orange-farbenen Beschriftungsschildern und schwarzer Schrift ausgeliefert.

Es stehen max. 3 Zeilen mit je 13 Zeichen (Groß- und Kleinbuchstaben) zur Verfügung.

Die Schrifthöhe beträgt max. 4 mm.

Meistens werden Herstellername der Maschine, Maschinenummer und die Tür-Identifikation angegeben (*siehe Beispiel*).

Die Beschriftung kann individuell im Rahmen der o. g. Möglichkeiten nach Kundenwunsch angefertigt werden.

### Beschriftungsbeispiel

Zeile 1: Herstellername

Max MUSTERMANN  
20160916  
Tür A

Zeile 2: Maschinen-Nr.

Zeile 3: Tür-Identifikation

## Farbauswahl<sup>1)</sup>

Typenschild	Schriftfarbe	Code / Artikelnummer
Orange	Schwarz	FC 01 0063001
Gelb	Schwarz	FC 02 0063004
Rot	Weiß	FC 03 0063003
Weiß	Schwarz	FC 04 0063002
Schwarz	Weiß	FC 05 067022
Hellblau	Weiß	FC 06 068233
Blau	Weiß	FC 07 063005
Dunkelblau	Weiß	FC 08 067025
Apfelgrün	Weiß	FC 09 067024
Grün	Weiß	FC 10 0063006
Mandel	Schwarz	FC 11 067019
Braun	Weiß	FC 12 067023
Dunkelbraun	Weiß	FC 13 067021
Hellgrau	Schwarz	FC 14 067020
Braungrau	Weiß	FC 15 067018
Weiß	Rot	FC 16 068234
Weiß	Hellblau	FC 17 068765
Gelb	Rot	FC 18 068766
Schwarz	Gold	FC 19 068767

<sup>1)</sup> Die abgebildeten Farben sind unverbindliche Druckwiedergaben. Sie können von echten Materialmustern abweichen.





**SAFEMASTER STS/K  
Safety Switch- and  
Key Interlock System  
Padlock Modules  
V/K and W/K**

**Translation  
of the original instructions**

**0278803**

**DOLD**   
**E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG**  
Bregstraße 18 • 78120 Furtwangen • Germany  
Phone: +49 7723 654-0 • Fax +49 7723 654356  
[dold-relays@dold.com](mailto:dold-relays@dold.com) • [www.dold.com](http://www.dold.com)

## Content

Symbol and Notes Statement .....	8
General Notes .....	8
Notes .....	8
Product Description .....	9
Installation Examples.....	9
Approvals and Markings .....	9
Design and Operation.....	9
Technical Data .....	10
Dimensions [mm].....	10
Ordering Designation.....	10
Variants and Accessories .....	10
Key Labelling and Colours.....	11
Labelling .....	11
Labelling Example: .....	11
Choice of Colors <sup>1)</sup> .....	11

## Symbol and Notes Statement

### DANGER:

Indicates that death or severe personal injury will result if proper precautions are not taken.



### WARNING:

Indicates that death or severe personal injury can result if proper precautions are not taken.



### CAUTION:

Indicates that a minor personal injury can result if proper precautions are not taken.



### INFO:

Referred information to help you make best use of the product.



### ATTENTION:

Warns against actions that can cause damage or malfunction of the device, the device environment or the hardware / software result.

## General Notes

The product hereby described was developed to perform safety functions as a part of a whole installation or machine. A complete safety system normally includes sensors (SAFEMASTER STS/K System), evaluation units, signals and logical modules for safe disconnections. The manufacturer of the installation or machine is responsible for ensuring proper functioning of the whole system. DOLD cannot guarantee all the specifications of an installation or machine that was not designed by DOLD. The total concept of the control system into which the device is integrated must be validated by the user. DOLD also takes over no liability for recommendations which are given or implied in the following description. The following description implies no modification of the general DOLD terms of delivery, warranty or liability claims.

## Notes

### Risk!

#### Danger to life or risk of serious injuries.

- Hazards must be ruled out before a key can be entered and the movable part of the guard can then be opened!



### INFO

- For information regarding use in the system and validation according to EN ISO 13849-2, see SAFEMASTER STS/K application guide.
- Take advantage of the advice of the **E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG** specialists regarding the choice of units and combination of a system.



### ATTENTION !

- To avoid wrong usage (e.g. by overload, mounting position or usage in acid, alkaline or other hostile ambient conditions) the limitations of the product have to be observed. Please check in advance if your application requires the usage of the more robust stainless steel model of SAFEMASTER STS. The requirements of the mounting and operating instruction must be fulfilled.



Before installing, operating or maintaining this device, these instructions must be carefully read and understood.



The installation must only be done by a qualified electrician!



The installation must only be done by a qualified mechanic!



Do not dispose of household garbage!  
The device must be disposed of in compliance with nationally applicable rules and requirements.



Storage for future reference.

To help you understand and find specific text passages and notes in the operating instructions, we have important information and information marked with symbols.

# Safety Technique

## SAFEMASTER STS/K

### Safety Switch- and Key Interlock System

#### Padlock Modules V/K and W/K



0278803



Presentation:  
key extracted

#### Product Description


The padlock module V/K is assembled together with other modules into an STS/K unit and can be locked with a padlock. It is hung up on the **nonremovable key**. The key is used thereby for unlocking or locking of functions. The module can be installed in 4 positions, each rotated by 90°.

#### ATTENTION !

**Mechanical function modules can be installed above and/or below the key module!**

**Electrical modules can only be installed below the key module!**

#### Installation Examples



ZRHV01BM/K  
(Fig. incl. accessories)

SXV02M/K

SXVBM/K

#### STS/K-System Benefits

- EU-Test certificate according to the directive 2006/42/EG, annex IX
- For safety applications up to PLe / Cat. 4 acc. to DIN EN ISO 13849-1
- Modular and expandable system
- Rugged composite version of stainless steel and FRP design
- Wireless mechanical safeguarding
- Combines the benefits of safety switch, solenoid locking and key transfer in a single system
- Easy installation through comprehensive accessories
- Protection against lock-in
- Coding level low, medium, high according to DIN EN ISO 14119:2014-03

#### Features

- Permits personal influence on a safety concept
- For up to 3 padlocks with shackle diameters from min. 6 mm to max. 8 mm
- Module expansions possible below and above the module
- Allows blocking of entries and control elements
- Choice of direction in 4 increments of 90°
- This module is also available in stainless steel

#### Approvals and Markings



#### Design and Operation

Robust and flexible padlock reliably monitoring locking by mechanical means, e.g. of protective hood or door, switch or door lock, thus enabling personal protection measures.

To fulfil its function, the module must be used in connection with other function modules such as switch, solenoid lock, actuator or key modules. These modules are always installed at a strategic location in the system to ensure forced operation.

The padlock module therefore offers the operating personnel the possibility of taking control of their own safety.

#### Example M10VBM/K

A key must first be inserted here in the key module and the key on the padlock module must be subsequently pulled. Only then can it be secured with a padlock before a door or hood can be opened. The removal of the key on the padlock locks the key module 10/K and unlocks the actuator module B/K. Hooking in the padlock in this case serves as a personal security measure against being locked in.

## Technical Data

Enclosure:	PA + GF
Internal parts and inserting slots:	Stainless steel V4A / AISI 316 / AISI 630
Ambient temperature:	- 25 °C bis + 60 °C
Variant:	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Padlock module V/K:</b> For the release of the upper module and locking of the lower module the non-removable key must be pulled out; option of hanging up 1 to 3 padlocks</li><li>• <b>Padlock module W/K:</b> Inverted design of padlock module V; for the release of the lower and locking of the upper module then nonremovable key must be pulled out; option of hanging up 1 to 3 padlocks</li></ul>

## ATTENTION !



To avoid wrong usage (e.g. by overload, mounting position or usage in acid, alkaline or other hostile ambient conditions) the limitations of the product have to be observed. Please check in advance if your application requires the usage of the more robust stainless steel model of SAFEMASTER STS. The requirements of the mounting and operating instruction must be fulfilled.

## Ordering Designation

Padlock module V/K

Article number: 0066794



Padlock module W/K

Article number: 0066984


## Variants and Accessories

The padlock module W/K has an inverted working principle compared to padlock module V/K and is used to lock an access or switch with the help of a padlock. To release a process, the key of the padlock module W must be inserted. Padlock modul W are ideally suited for inverted applications with the actuator modules K/K

## Dimensions [mm]



## Key Labelling and Colours



### Labelling

The keys and keys modules of the safety switch and key transfer system SAFEMASTER STS can be labeled individually.

SAFEMASTER STS is supplied with orange-coloured and black lettered standard labels.

There are max. 3 lines with 13 letters each (upper and lower case) at your disposal.

The maximum font height is 4 mm.

Usually the manufacturer name of the machine, machine number and the door identification is indicated (see example).

The labelling can be made to customer specifications within the above-mentioned possibilities.

### Labelling Example:

Line 1: Manufacturer name

John SMITH

Line 2: Machine number

20160916

Line 3: Door identification

Door A

## Choice of Colors<sup>1)</sup>

Type plate	Font color	Code / Article number
Orange	Black	FC 01 0063001
Yellow	Black	FC 02 0063004
Red	White	FC 03 0063003
White	Black	FC 04 0063002
Black	White	FC 05 067022
Light blue	White	FC 06 068233
Blue	White	FC 07 063005
Dark Blue	White	FC 08 067025
Apple green	White	FC 09 067024
Green	White	FC 10 0063006
Almond	Black	FC 11 067019
Brown	White	FC 12 067023
Dark brown	White	FC 13 067021
Light grey	Black	FC 14 067020
Brown-grey	White	FC 15 067018
White	Red	FC 16 068234
White	Light blue	FC 17 068765
Yellow	Red	FC 18 068766
Black	Gold	FC 19 068767

<sup>1)</sup> The colours shown are non-binding print reproductions.  
They can deviate from real sterial patterns.





**SAFEMASTER STS/K**  
**Système de serrures de sécurité**  
**et de transfert de clés**  
**Modules à cadenas**  
**V/K et W/K**

**Traduction  
de la notice originale**

**0278803**

**DOLD**   
E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG  
Bregstraße 18 • 78120 Furtwangen • Allemagne  
Téléphone +49 7723 654-0 • Fax +49 7723 654356  
dold-relays@dold.com • www.dold.com

## Table des matières

Explication des symboles et remarques .....	14
Remarques .....	14
Notes .....	14
Description du produit.....	15
Exemples de montage.....	15
Homologations et sigles .....	15
Réalisation et fonctionnement .....	15
Caractéristiques techniques .....	16
Dimensions [mm].....	16
Variantes et accessoires.....	16
Référence de commande .....	16
Étiquettes et couleurs des clés.....	17
Étiquettes.....	17
Exemple d'étiquetage .....	17
Choix de couleurs <sup>1)</sup> .....	17

## Explication des symboles et remarques



### DANGER:

Indique que la mort ou des blessures graves vont survenir en cas de non respect des précautions demandées.



### AVERTISSEMENT:

Indique que la mort ou des blessures graves peuvent survenir si les précautions appropriées ne sont pas prises.



### PRUDENCE:

Signifie qu'une blessure légère peut survenir si les précautions appropriées ne sont pas prises.



### INFO:

Concerne les informations qui vous sont mises à disposition pour le meilleur usage du produit.



### ATTENTION:

Met en garde contre les actions qui peuvent causer des dommages au matériel Software ou hardware suite à un mauvais fonctionnement de l'appareil ou de l'environnement de l'appareil.

## Remarques

Le produit décrit ici a été développé pour remplir les fonctions de sécurité en tant qu'élément d'une installation globale ou d'une machine. Un système de sécurité complet inclut habituellement des détecteurs (SAFEMASTER STS/K Système) ainsi que des modules d'évaluation, de signalisation et de logique aptes à déclencher des coupures de courant sûres. La responsabilité d'assurer la fiabilité de l'ensemble de la fonction incombe au fabricant de l'installation ou de la machine. DOLD n'est pas en mesure de garantir toutes les caractéristiques d'une installation ou d'une machine dont la conception lui échappe. C'est à l'utilisateur de valider la conception globale du système auquel ce relais est connecté. DOLD ne prend en charge aucune responsabilité quant aux recommandations qui sont données ou impliquées par la description suivante. Sur la base du présent manuel d'utilisation, on ne pourra déduire aucune modification concernant les conditions générales de livraison de DOLD, les exigences de garantie ou de responsabilité.

## Notes



### Risque!

#### Danger de mort ou risque de blessure grave.

- Tous les dangers doivent être exclus avant qu'une clé puisse être retirée et ensuite que la partie mobile du protecteur puisse être ouverte !



### INFO

- Pour plus d'informations sur l'utilisation dans le système et la validation selon la norme EN ISO 13849-2, voir le guide d'application SAFEMASTER STS/K
- Laissez-vous conseiller par les spécialistes **E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG** pour le choix des unités et la composition d'un système.



### ATTENTION !

- Les limites d'utilisation ne doivent pas être dépassées, afin d'éviter les erreurs d'application (par exemple: surcharge, mauvais montage, contact avec acides ou bases ou autres environnements rudes). Veuillez évaluer en fonction de l'application si l'utilisation de notre système safemaster STS/K tout inox, n'est pas préférable. Les conditions d'utilisation sont spécifiées en notre **manuel d'utilisation**.



Avant l'installation, la mise en service ou l'entretien de cet appareil, on doit avoir lu et compris ce manuel d'utilisation.



L'installation ne doit être effectuée que par un électricien qualifié



L'installation ne doit être effectuée que par un mécanicien qualifié



Ne pas jeter aux ordures ménagères!  
L'appareil doit être éliminé conformément aux prescriptions et directives nationales en vigueur.



Stockage pour référence future

Pour vous aider à comprendre et trouver des passages et des notes de texte spécifiques dans les instructions d'utilisation, nous avons marquées les informations importantes avec des symboles.

# Technique de sécurité

## SAFEMASTER STS/K

Système de serrures de sécurité et de transfert de clés

Modules à cadenas V/K et W/K



0278803



### Description du produit

Le module cadenas V/K est assemblé avec d'autres modules pour en faire une unité STS/K et peut être verrouillé à l'aide d'un cadenas. Ce dernier est fixé sur la clé qui ne peut pas être retirée. La clé sert à l'activation ou au verrouillage de fonctions. Le module à cadenas peut être monté dans 4 positions, tournées respectivement par pas de 90°.


### ATTENTION !



Les modules de fonctionnement mécaniques peuvent être montés au dessus et / ou en dessous du module à clé !

Les modules électriques peuvent uniquement être montés en dessous du module à clé !

### Exemples de montage



ZRHV01BM/K  
(Fig. incl. accessoires)

SXV02M/K

SXVBM/K

### Avantages du système STS/K

- Attestation d'examen CE de type correspondant à la directive machine 2006/42/CE, annexe IX
- Pour les applications de sécurité jusqu'à PLe / Cat. 4 selon DIN EN ISO 13849-1
- Système modulaire et extensible
- Combinaison robuste en inox et en matière plastique
- Sécurisation mécanique sans câblage
- Réunit les avantages des interrupteurs de sécurité, de gâche et du transfert de clés en un seul système
- Montage facile grâce aux nombreux accessoires
- Protection contre l'emprisonnement
- Classe de codage faible, moyenne et haute selon DIN EN ISO 14119:2014-03

### Propriétés

- Permet l'influence personnelle dans un concept de sécurité
- Pour 3 cadenas max. avec un diamètre d'étrier de 6 mm min. à 8 mm max.
- Extensions du module possibles en dessous ou au dessus du module
- Permet le verrouillage des accès et d'éléments de commande
- Alignement au choix en 4 étapes de 90°
- Cette unité est également disponible en acier inoxydable

### Homologations et sigles



### Réalisation et fonctionnement

Module à cadenas robuste et flexible, qui surveille le verrouillage dans le système STS/K, par ex. capot/porte de sécurité, commutation ou verrouillage, de manière sûre et mécanique et permet ainsi d'appliquer des mesures de protection personnelles.

Pour remplir sa fonction, le module doit être utilisé avec d'autres modules de fonction, par ex. des modules de commutation, maintien, actionneurs ou à clé. Ces modules sont toujours montés à un endroit stratégique dans le système STS/K afin d'assurer un ordre de manipulation forcé. Les modules à cadenas offrent ainsi au personnel opérateur la possibilité d'influer eux-mêmes sur leur propre sécurité.

### Exemple M10BM/K

Il est d'abord nécessaire d'insérer une clé dans le module à clé et ensuite de retirer la clé du module à cadenas. Ce n'est qu'à ce moment qu'il peut être protégé à l'aide d'un cadenas avant qu'une porte ou un capot puisse être ouverts. Le fait de retirer la clé du module cadenas verrouille le module à clé 10/K et active le module actionneur B/K. L'utilisation d'un cadenas est dans ce cas une mesure de sécurité personnelle contre l'emprisonnement.

## Caractéristiques techniques

Boîtier:	PBT PC / PA + GF
Parties internes et insertion entonnoir:	Acier inoxydable V4A / AISI 316 / AISI 630
Température ambiante:	- 25 °C à + 60 °C
Variante:	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Module à cadenas V/K:</b> pour la validation du module supérieur et le verrouillage du module inférieur, retirer la clé qui ne peut être enlevée ; possibilité d'accrocher 1 à 3 cadenas</li><li>• <b>Module à cadenas W/K:</b> montage inversé du module à cadenas V/K ; pour la validation du module inférieur et le verrouillage du module supérieur, retirer la clé qui ne peut être enlevée ; possibilité d'accrocher 1 à 3 cadenas</li></ul>

## Variantes et accessoires

Le module cadenas W/K fonctionne inversement au module cadenas V/K et sert au verrouillage d'un accès ou d'une commande à l'aide d'un cadenas. Pour valider une séquence, la clé du module à cadenas W/K doit être insérée. W convient parfaitement pour les applications inversées avec les modules d'actionneurs K/K et E/K.

## Référence de commande



Module à cadenas V/K	0066794
Référence :	0066794
Module à cadenas W/K	0066984
Référence :	0066984

## ATTENTION !




Les limites d'utilisation ne doivent pas être dépassées, afin d'éviter les erreurs d'application (par exemple : surcharge, mauvais montage, contact avec acides ou bases ou autres environnement rudes). Veuillez évaluer en fonction de l'application si l'utilisation de notre système safemaster STS/K tout inox, n'est pas préférable. Les conditions d'utilisation sont spécifiées en notre manuel d'utilisation.

## Dimensions [mm]



## Étiquettes et couleurs des clés



### Étiquettes

Système de serrures de sécurité et de transfert de clés.  
Les clés et les modules clés du système de serrures de sécurité et de transfert de clés SAFEMASTER STS peuvent être étiquetés individuellement.

Le SAFEMASTER STS est livré de série avec une couleur orange.  
Étiquettes et lettres noires fournies.

Il y a au maximum 3 lignes de 13 caractères chacune (majuscules et minuscules) à votre disposition.

La taille maximale des caractères est de 4 mm.

Habituellement, le nom du fabricant de la machine, le numéro de la machine et l'identification de la porte (voir exemple).

Le marquage peut être personnalisé selon spécifications du client, dans le cadre des possibilités mentionnées ci-dessus.

### Exemple d'étiquetage

Ligne 1: Nom du fabricant

Jean DUPONT

Ligne 2: Numéro de machine

20160916

Ligne 3: Identification de la porte

Porte A

## Choix de couleurs<sup>1)</sup>

Plaque signalétique	Couleur de police	Code / Référence
Orange	Noir <b>A</b>	FC 01 0063001
Jaune	Noir <b>A</b>	FC 02 0063004
Rouge	Blanc <b>A</b>	FC 03 0063003
Blanc	Noir <b>A</b>	FC 04 0063002
Noir	Blanc <b>A</b>	FC 05 067022
Bleu clair	Blanc <b>A</b>	FC 06 068233
Bleu	Blanc <b>A</b>	FC 07 063005
Bleu foncé	Blanc <b>A</b>	FC 08 067025
Vert pomme	Blanc <b>A</b>	FC 09 067024
Vert	Blanc <b>A</b>	FC 10 0063006
Amande	Noir <b>A</b>	FC 11 067019
Marron	Blanc <b>A</b>	FC 12 067023
Brun foncé	Blanc <b>A</b>	FC 13 067021
Gris clair	Noir <b>A</b>	FC 14 067020
Brun-gris	Blanc <b>A</b>	FC 15 067018
Blanc	Rouge <b>A</b>	FC 16 068234
Blanc	Bleu clair <b>A</b>	FC 17 068765
Jaune	Rouge <b>A</b>	FC 18 068766
Noir	Or <b>A</b>	FC 19 068767

<sup>1)</sup> Les couleurs montrées sont des reproductions imprimées sans engagement.  
Ils peuvent différer des échantillons des matériaux réels.





