



**SAFEMASTER STS**  
**Sicherheitsschalter- und**  
**Schlüsseltransfersystem**  
**Basiseinheit**  
**YRX10A, YRX10BM,**  
**YRX11A und YRX11BM**

Original

0278063

**DOLD** 

**E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG**  
Bregstraße 18 • 78120 Furtwangen • Deutschland  
Telefon +49 7723 654-0 • Fax +49 7723 654356  
dold-relays@dold.com • www.dold.com

# Inhaltsverzeichnis

Symbol- und Hinweiserklärung.....	2
Allgemeine Hinweise .....	2
Hinweise .....	2
Produktbeschreibung Zuhaltemodule .....	3
Sicherheitskategorie .....	3
Mechanisch kodierter Betätiger .....	3
Betätiger J mit Selbstjustierung .....	3
Betätiger CS .....	3
Doppelte Betätiger.....	3
EG-baumustergeprüft.....	3
Betätiger C mit Winkelausgleich .....	3
CW-Riegel .....	3
Zuhaltekraft des Betäters.....	3
2 Türen überwachen mit einer Einheit (elektrisch) .....	3
Mechanisch kodierter Schlüssel.....	4
Schlüsselbeschriftung.....	4
Schutz gegen Einsperrung .....	4
Variable Ausrichtung / Montage.....	4
Leichte Montage .....	4
Der richtige Schlüssel zum Einsatzfeld .....	4
Sperrbarer Schlüssel.....	4
Lock Out Tag Out (LOTO) .....	4
Modulares und erweiterbares System .....	4
Montierbar auf Montageplatte .....	4
Push-in Anschlusstechnik (Zuhaltung) .....	5
Steckverbinder.....	5
Notentsperrung.....	5
Vorkonfektionierte Kabel.....	5
Hilfsentriegelung.....	5
Produktbeschreibung.....	7
Zulassungen und Kennzeichen .....	7
Funktion.....	7
Aufbau und Wirkungsweise .....	8
Geräteanzeigen .....	8
Schaltbilder (YRX10A und YRX11A) .....	8
Mechanische Schaltstellungen YRH10A YRH01BM .....	9
Mechanische Schaltstellungen YRH11A YRH11BM .....	9
Technische Daten .....	10
Sicherheitskennwerte .....	10
Betriebsspannungsgrenzkurve .....	11
Varianten und Kombinationsmöglichkeiten .....	11
Bestellbeispiel.....	11
Maßbilder [mm].....	12

## Symbol- und Hinweiserklärung



### GEFAHR:

Bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten wird, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



### WARNUNG:

Bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



### VORSICHT:

Bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



### INFO:

Bezeichnet Informationen, die Ihnen bei der optimalen Nutzung des Produktes behilflich sein sollen.



### ACHTUNG:

Warnt vor Handlungen, die einen Schaden oder eine Fehlfunktion des Gerätes, der Geräteumgebung oder der Hard-/Software zur Folge haben können.

## Allgemeine Hinweise

Die hier beschriebenen Produkte wurden entwickelt, um als Teil einer Gesamtanlage oder Maschine sicherheitsgerichtete Funktionen zu übernehmen. Ein komplettes sicherheitsgerichtetes System enthält in der Regel Sensoren (SAFEMASTER STS System), Auswerteeinheiten, Meldegeräte und Konzepte für sichere Abschaltungen. Es liegt im Verantwortungsbereich des Herstellers einer Anlage oder Maschine die korrekte Gesamtfunktion sicherzustellen. DOLD ist nicht in der Lage, alle Eigenschaften einer Gesamtanlage oder Maschine, die nicht durch DOLD konzipiert wurde, zu garantieren. Das Gesamtkonzept der Steuerung, in die das Gerät eingebunden ist, ist vom Benutzer zu validieren. DOLD übernimmt auch keine Haftung für Empfehlungen, die durch die nachfolgende Beschreibung gegeben bzw. impliziert werden. Aufgrund der nachfolgenden Beschreibung können keine neuen, über die allgemeinen DOLD-Lieferbedingungen hinausgehenden, Garantie-, Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche abgeleitet werden.

## Hinweise



### Gefahr!

#### Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr.

- Gefährdungen müssen ausgeschlossen sein, bevor ein Schlüssel entnommen und der bewegliche Teil der Schutzeinrichtung geöffnet werden kann!



### INFO

- Für Informationen bezüglich der Verwendung im System und Validierung gemäß EN ISO 13849-2, siehe SAFEMASTER STS Anwendungsleitfaden.
- Lassen Sie sich bei der Auswahl der Einheiten und Zusammenstellung eines Systems von Spezialisten der **E. DOLD & SÖHNE KG** beraten.



### ACHTUNG !

- Um Fehlanwendungen zu vermeiden (beispielweise durch Überlastung, Einbautage oder den Einsatz in sauren, basischen oder anderen rauen Umgebungsbedingungen) müssen die Grenzen des Produkts eingehalten werden. Bewerten Sie vorab, ob ihr Anwendungsfall, den Einsatz der robusteren Edelstahlausführung von SAFEMASTER STS nötig macht. Die Anforderungen der Montage- und Betriebsanleitung müssen eingehalten werden.



Vor der Installation, dem Betrieb oder der Wartung des Gerätes muss diese Anleitung gelesen und verstanden werden.



Installation nur durch Elektrofachkraft!



Installation nur durch Mechanikfachkraft!



Nicht im Hausmüll entsorgen!  
Das Gerät ist in Übereinstimmung mit den national gültigen Vorgaben und Bestimmungen zu entsorgen.



Aufbewahren für späteres Nachschlagen

Um Ihnen das Verständnis und das Wiederfinden bestimmter Textstellen und Hinweise in der Betriebsanleitung zu erleichtern, haben wir wichtige Hinweise und Informationen mit Symbolen gekennzeichnet.

## Produktbeschreibung Zuhaltmodulen

Zuhaltungen der SAFEMASTER STS (Edelstahl) Familie kombinieren das bewährte Funktionsprinzip und die Vorteile von elektromechanischen Sicherheitsschaltern mit 2-kanaliger Zuhaltfunktion. Dank der Zuhaltungsüberwachung können sie sowohl für den Prozess- als auch für den zuverlässigen Personenschutz eingesetzt werden. Unterschiedliche Kodierungsstufen, sehr hohe Zuhaltekräfte und umfangreiche Diagnosemöglichkeiten ermöglichen den Einsatz in fast jeder sicherheitsrelevanten Applikation.

### Sicherheitskategorie

Bis

**Kat. 4 / PL e  
SIL 3**

SAFEMASTER STS Systeme können als Einzellösungen in Anwendungen bis Kategorie 4, Performance Level e nach EN ISO 13849-1 eingesetzt werden.

### EG-baumustergeprüft



Product Safety  
Functional  
Safety  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 0600000000


SAFEMASTER STS Systeme sind Logikeinheiten für Sicherheitsfunktionen gemäß Anhang IV, S21 und sind EG-baumustergeprüft entsprechend den gesetzlichen Anforderungen.

### Mechanisch kodierter Betätiger




Alle zum SAFEMASTER STS System gehörende Betätigter sind auch in der Kodierungsstufe mittel, gemäß EN ISO 14119:2013, erhältlich.

### Betätiger C mit Winkelausgleich




Der C-Betätiger mit einstellbarem Betätigterwinkel ist federnd gelagert. Er kehrt nach einer Belastung in seinen eingestellten Zustand zurück.

### Betätiger J mit Selbstjustierung




Der J-Betätiger ist in gestecktem Zustand über 4 Freiheitsgrade selbst justierend und behält seinen letzten Ausrichtungszustand bei. Er kann einen Versatz von bis zu 20 mm kompensieren.

### CW-Riegel




Der CW-Riegel fährt unter die montierte Einheit, wodurch der Schieber zur Absicherung von Drehtüren sowohl mit Links- als auch mit Rechtsanschlag geeignet ist. Er ist so aufgebaut, dass Scherkräfte nicht direkt auf die STS-Einheit einwirken können. Er eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen große Kräfte auf die STS-Einheiten einwirken können, wie z. B. bei Doppelflügeltüren.

### Betätiger CS




Der CS-Betätiger ist besonders geeignet für rauen und schmutzigen Umgebungsbedingungen. Außerdem ist der CS-Betätiger für Anwendungen mit hohen Scher- und Zugkräften ausgelegt, so dass Überlastungsbrüche weitgehend ausgeschlossen werden können.

### Zuhaltkraft des Betäigters




Die Zuhaltkraft  $F_{zh}$  gemäß EN ISO 14119:2013 beträgt 4000 N.  
(Kunststoff-Varianten 2000 N)

### Doppelte Betätiger




Für Anwendungen mit Kategorie 4, Performance Level e, können SAFEMASTER STS Einheiten auch mit 2 Betätigern ausgestattet werden.

### 2 Türen überwachen mit einer Einheit (elektrisch)




SAFEMASTER STS Einheiten mit doppelten Betätigern können zur Überwachung von 2 sich nebeneinander befindenden Zugängen verwendet werden.

## Mechanisch kodierter Schlüssel




Für die Schlüssel des SAFEMASTER STS Systems stehen über 50.000 Kodierungen zur Verfügung.

## Der richtige Schlüssel zum Einsatzfeld




Das SAFEMASTER STS System bietet wahlweise 2 verschiedene Schlüsselausführungen.

## Schlüsselbeschriftung




SAFEMASTER STS Schlüssel werden nach Kundenwunsch beschriftet.  
Im gesteckten Zustand gut lesbar auf der vorderen Seite oder auf der oberen Seite, wenn der Schlüssel entnommen ist.

## Sperrbarer Schlüssel




Die Schlüssel des SAFEMASTER STS Systems lassen sich mittels Vorhangeschlösser sperren.

## Schutz gegen Einsperrung




Die Schlüssel können entnommen und in die Anlage als Schutz gegen Einsperrung mitgeführt werden.  
Sie dienen auch als Schutz gegen einen unerwarteten Wiederaufstart der Maschine.

## Lock Out Tag Out (LOTO)




Lock Out Tag Out (LOTO) Vorgänge lassen sich sehr gut in SAFEMASTER STS Systeme integrieren.

## Variable Ausrichtung / Montage




Der modulare Aufbau und das Steckschlüsselprinzip erlauben eine variable Ausrichtung der Module.  
Schlüssel und Betätiger lassen sich somit auch seitlich bedienen.

## Modulares und erweiterbares System



Der modulare Aufbau erlaubt nachträgliche Änderungen der Einheiten oder im System.

## Leichte Montage




Einheiten lassen sich einfach und leicht über Ringverschlüsse (Bajonettring) montieren.

## Montierbar auf Montageplatte



SAFEMASTER STS Einheiten können optional auf Montageplatten geliefert werden.  
Die Ausrichtung der Module kann vom Kunden vorgegeben werden.


## Push-in Anschlusstechnik (Zuhaltung)



Die schraublose Anschlusstechnik ermöglicht eine schnelle Verdrahtung.


Bis zu 1 mm<sup>2</sup> (ohne Aderendhülse).

## Vorkonfektionierte Kabel




SAFEMASTER STS Einheiten sind optional auch mit vorkonfektioniertem und bereits angeschlossenem Kabel in unterschiedlichen Längen lieferbar.

## Steckverbinder




Die SAFEMASTER STS Zuhaltungen können auch mit Steckverbinder ausgestattet werden.

## Hilfsentriegelung



Die SAFEMASTER STS Zuhaltungen mit Hilfsentriegelung erlauben eine Entriegelung auch bei Stromausfall.

## Notentsperrung



Die SAFEMASTER STS Zuhaltemodule mit Notentsperrung können dort eingesetzt werden, wo eingesperrte Personen gerettet werden müssen.

Ist die Entriegelung innerhalb des Gefahrenbereichs erreichbar, kann sie auch als Fluchtentriegelung benutzt werden.

**E. DOLD & SÖHNE KG • D-78114 Furtwangen • Postfach 1251 • Telefon 0 77 23 / 654-0 • Telefax 0 77 23 / 654-356**


e-mail: dold-relays@dold.com • internet: <http://www.dold.com>

## SAFEMASTER STS

Sicherheitsschalter- und Schlüsseltransfersystem  
Basiseinheit YRX10A, YRX10BM, YRX11A, YRX11BM



0278063



### Darstellung im ausgeschalteten Zustand:

1. Schlüssel gesteckt; (2. Schlüssel entnommen); Betätiger entnommen

### Vorteile STS-System

- EG-Baumusterprüfbescheinigung entsprechend der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang IX
- Für Sicherheitsanwendungen bis PLe / Kat. 4 nach DIN EN ISO 13849-1
- Modulares und erweiterbares System
- Robuste Edelstahlausführung
- Verdrahtungslose mechanische Absicherung
- Vereint Vorteile von Sicherheitsschalter, Zuhaltung und Schlüsseltransfer in einem System
- Einfache Montage durch umfangreiches Zubehör
- Schutz gegen Einsperrung
- Kodierungsstufe niedrig, mittel und hoch nach DIN EN ISO 14119:2014-03

### Merkmale

Die Einheiten eignen sich besonders für Anwendungen mit:

- Vollkörperzugang (Einsperrungsgefahr)
- Mehreren abgesicherten Zugängen
- Einkanaligen / redundanten / diversitären Sicherheitsschaltkreisen
- Rauen Umgebungsbedingungen
- Erforderlichen Zugangsberechtigungen

### Zulassungen und Kennzeichen



### Produktbeschreibung

Mechanische Zuhaltung mit getrenntem Betätiger und elektromechanischer Freigabe. Bei Ansteuerung schalten die Kontakte, welche die Sperrstellung überwachen. Bei Einführung des Schlüssels schalten die Kontakte für die Schlüsselüberwachung und der Betätiger oder der zweite Schlüssel kann entnommen werden.

Zur Absicherung trennender Schutzeinrichtungen, wie Schutztüren und -hauben im Maschinen- und Anlagenbau.

### Funktion

Sicherheitsschalter mit erzwungener Schlüsseleingabe und elektromechanischer Blockierung des Schlüssels. Erst nachdem ein Signal am Magnet anliegt kann der Schlüssel gesteckt werden.

YRX10A, YRX10BM: Bei Ansteuerung entsperrt der Sperrmechanismus und die Überwachungskontakte des Sperrmechanismus schalten. Bei Einführung des Schlüssels schalten die Kontakte, welche die Schlüsselposition überwachen, und der Betätiger kann entnommen werden.

YRX11A, YRX11BM: Bei Ansteuerung entsperrt der Sperrmechanismus und die Überwachungskontakte des Sperrmechanismus schalten. Bei Einführung des Schlüssels schalten die Kontakte, welche die Schlüsselposition überwachen, und der zweite Schlüssel kann entnommen werden. Nach Entnahme des zweiten Schlüssels kann der Betätiger entnommen werden und der erste Schlüssel ist blockiert.

Bei den Varianten YRX10A und YRX11A können Betätiger sowohl seitlich als auch von der oberen Seite eingeführt werden. Die Kodierstufe der zugehörigen Betätigern gemäß EN ISO 14119:2013 ist niedrig.

Die Varianten YRX10BM und YRX11BM bieten eine höhere Stabilität des Betätigermoduls. Außerdem sind sie gemäß EN ISO 14119:2013 erhältlich mit Betätigern der Kodierstufen niedrig und mittel.

Der zweite Schlüssel der Varianten YRX11A und YRX11BM kann als Bestandteil eines Schlüsseltransfersystems oder als persönlicher Schlüssel, d. h. als Schutz gegen Einsperrung, und unerwarteter Wiederauflauf verwendet werden. Mehrere Schlüssel ermöglichen die Bedienung mehrerer Einheiten im System oder den Schutz mehrerer Personen. Dazu lässt sich die YRX11BM Einheit auch oberhalb des Betätigermoduls mit zusätzlichen Schlüsselmodulen erweitern. Die Verwendung eines persönlichen Schlüssels erübrigt im Normalfall die Notwendigkeit einer Fluchtentriegelung (ISO TS19837:2017).

Optional können alle Varianten mit einer Hilfsentriegelung ausgestattet werden. Auch können Vorhängeschlossmodule und Schlüsselmodule hinzugefügt werden. Die Bezeichnung der Zuhaltemodule mit Hilfsentriegelung ist YRH-Modul. Eine Flucht- oder Notentriegelung kann aus sicherheitstechnischen Gründen nicht an diese Einheiten hinzugefügt werden.

Diese Einheiten lassen sich mit dem SAFEMASTER STS Optionsmodul verbinden, welches Befehlsfunktionen beinhaltet und für Verdrahtungsquerschnitte bis 1,5 mm<sup>2</sup> ausgelegt ist.

## Aufbau und Wirkungsweise

Die Zuhalteinheiten verhindern die Öffnung trennender Schutzeinrichtungen und halten diese geschlossen, solange in der abgesicherten Anlage ein Verletzungsrisiko besteht.

### ACHTUNG!

 Gefährdungen müssen ausgeschlossen sein, bevor ein Schlüssel gesteckt und dann der bewegliche Teil der Schutzeinrichtung geöffnet werden kann!

Die Zuhalteinheiten sind so in ein System zu integrieren und mit einer Steuerung zu verbinden, dass die gefahrbringende Maschine nur bei geschlossener und zugehaltener Schutzeinrichtung laufen kann.

Ein Zugang kann erst geöffnet werden, nachdem ein Freigabesignal von der Maschinensteuerung an die Zuhalteinheit YRX10A oder YRX11A gegeben wurde. Erst nach Stecken des Schlüssels in das Schlüsselmodul, kann der Betätiger aus dem Betätigermodul A gezogen und der Zugang kann geöffnet werden. Bei der Basiseinheit YRX11A muss außerdem der 2. Schlüssel entnommen werden bevor der Zugang geöffnet werden kann. Die Schlüsselbedienung ist erzwungen. Bei geöffneter Tür ist die Schlüsselleingabe blockiert. Nachdem der Zugang wieder geschlossen wurde, kann der Schlüssel wieder entnommen werden. Erst nach der Entnahme des Schlüssels wird die Zuhaltung wieder aktiviert und die Maschine kann wieder gestartet werden.

Die Schlüssel- und Magnetposition werden von getrennten Kontakten überwacht.



YRX11A wird meist in Verbindung mit weiteren STS-Einheiten und SAFEMASTER-Produkten im System eingesetzt (z. B. Freigabe durch Drehzahlwächter UH 5947, Stillstandswächter LH 5946 oder Drehzahl-/Stillstandswächter BH 5932). Der erzwungen zu entnehmende Schlüssel der YRX11A-Einheit kann als Schutz gegen Einsperrung verwendet werden.

## Geräteanzeigen

LED rot:  
LED gelb/grün:


Magnet bestromt  
Separat ansteuerbar

## Schaltbilder (YRX10A und YRX11A)



**Bild 1:**  
Zuhaltung im  
aktivierten Zustand:  
Magnet verriegelt,  
Schlüssel gesteckt

**Bild 2:**  
Zuhaltung im  
deaktivierten Zustand:  
Magnet entriegelt,  
Schlüssel gesteckt



**Bild 3:**  
Zuhaltung im  
deaktivierten Zustand:  
Magnet entriegelt,  
Schlüssel gesteckt

YRH10A, YRH11A

Mechanische Schaltstellungen		Schaltbilder		Bild 1	Bild 2	Bild 3	Bild M1, M2
Türkontakte	Sperrmechanismus	3	2				
		3	1	6	4	6	5
Türkontakte	Sperrmechanismus	19	20	11	9	11	10
		11	10	7	8	17	18
Steuersignal Magnet	Ruhestrom Prinzip	Ruhestrom Prinzip					
		Arbeitsstrom Prinzip		15	16		
Steuersignal Magnet	Arbeitsstrom Prinzip	Arbeitsstrom Prinzip		15	16		
		15 16					


geschlossen

offen


Der in **Bild 3** gezeigte Zustand ist unabhängig vom Steuersignal des Magneten. Liegt das Steuersignal an (Ruhestromprinzip) und der Schlüssel wird entnommen, fällt die Zuhaltung in Zustand von **Bild 2**.

Liegt kein Signal an und der Schlüssel wird entnommen, geht die Zuhaltung in Zustand von **Bild 1**.

### Mechanische Schaltstellungen YRH10A YRH10BM



### Mechanische Schaltstellungen YRH11A YRH11BM



Schlüssel gefangen Entnahme nicht möglich



Schlüssel gesteckt Entnahme möglich



Schlüssel entnommen Einsticken möglich



Schlüssel entnommen und blockiert Einsticken nicht möglich



Betätiger gefangen Entnahme nicht möglich



Betätiger gesteckt Entnahme möglich




Betätiger entnommen Einsticken möglich



Betätiger entnommen und blockiert Einsticken nicht möglich

Technische Daten		Sicherheitskennwerte				
Mechanische Daten		Daten geeignet für das PFH <sub>D</sub> Summierungsverfahren nach EN ISO13849-1:2016				
<b>Mechanisches Prinzip:</b>	Rotierende Achse mit redundanter Betätigung und mechanischer Verriegelung					
<b>Gehäuse:</b>	Edelstahl V4A / AISI 316L	Daten gemäß EN ISO13849-1:2016	YRX10A, YRX10BM	YRX10BA YRX10BBM		
<b>Innenteile:</b>	Edelstahl V4A / AISI 316 (gem. EN 10027-2; 1.4401; 1.4404; 1.4542; 1.4301; 1.4310)					
<b>Zuhaltkraft:</b>	F <sub>zh</sub> 4000 N	Kategorie	2	3	3	4
<b>Schutzart:</b>	IP 65	PL	d	d	e	e
<b>Zuhalteprinzip:</b>	Fehlschließsicher	PFH <sub>D</sub>	3,18299E-09	2,05378E-09	1,63371E-09	2,00244E-10
<b>Magnetprinzip:</b>	Ruhe- oder Arbeitsstrom	T <sub>10D</sub>	20	20	20	20
<b>Bediengeschwindigkeit min. / max.:</b>	100 / 500 mm/s	CCF erforderlich	65 ... 100	85 ... 100	85 ... 100	85 ... 100
<b>Eingang</b>		B <sub>10d</sub>	2 x 10 <sup>6</sup>	2 x 10 <sup>6</sup>	2 x 10 <sup>6</sup>	2 x 10 <sup>6</sup>
<b>Nennspannung U<sub>N</sub> (Bemessungsspannung):</b>	AC/DC 24 V	d <sub>op</sub> (d/a)	365	365	365	365
<b>Nennspannungsbereich:</b>	0,85 ... 1,1 U <sub>N</sub> (siehe Betriebsspannungsgrenzkurve)	h <sub>op</sub> (h/d)	24	24	24	24
<b>Leistungsaufnahme:</b>	5,5 W	t <sub>cycle</sub> (h)	1	1	1	1
<b>Ausgang</b>		n <sub>op</sub>	8760	8760	8760	8760
<b>Kontakte</b>		Diagnose Deckungsgrad DC	60 %	60 %	90 %	99 %
<b>Türposition:</b>	1 Öffner, 2 antivalente Wechsler	Testinterval	1 / Jahr	1 / Jahr	1 / Monat	1 / Monat
<b>Sperrmechanismus:</b>	2 Öffner + 1 Wechsler					
<b>Schaltelemente:</b>	IEC EN 60947-5-1 Anhang K					
<b>Schaltprinzip:</b>	Wechsler mit zwangsöffnenden Schnappschaltern					
<b>Kontaktmaterial:</b>	Ag / AgSnO <sub>2</sub>					
<b>max Schalthäufigkeit:</b>	360/h					
<b>max. Betriebsstrom</b>						
<b>Ruhestromprinzip:</b>	2 A	Kategorie	2	3	3	4
<b>Arbeitsstromprinzip:</b>	1 A	PL	d	d	e	e
<b>Gebrauchskategorie der Schaltelemente</b>		PFH <sub>D</sub>	4,24398E-09	2,73837E-09	2,17828E-09	2,50305E-10
nach AC 15:	1 A	T <sub>10D</sub>	20	20	20	20
nach DC 13:	0,5 A	CCF erforderlich	65 ... 100	85 ... 100	85 ... 100	85 ... 100
<b>Elektrische Lebensdauer:</b>	5 x 10 <sup>6</sup> Schaltspiele	B <sub>10d</sub>	2 x 10 <sup>6</sup>	2 x 10 <sup>6</sup>	2 x 10 <sup>6</sup>	2 x 10 <sup>6</sup>
<b>Kurzschlussfestigkeit, max. Schmelzsicherung:</b>	2 A gG	d <sub>op</sub> (d/a)	365	365	365	365
<b>Bedingter Bemessungskurzschlussstrom</b>		h <sub>op</sub> (h/d)	24	24	24	24
(rated conditional short circuit current):	1000 A	t <sub>cycle</sub> (h)	1	1	1	1
<b>Mechanische Lebensdauer:</b>	1 x 10 <sup>6</sup> Schaltspiele	n <sub>op</sub>	8760	8760	8760	8760
<b>Allgemeine Daten</b>		Diagnose Deckungsgrad DC	60 %	60 %	90 %	99 %
<b>Betriebsart</b>		Testinterval	1 / Jahr	1 / Jahr	1 / Monat	1 / Monat
<b>Elektromagnet:</b>	100% ED					
<b>Temperaturbereich</b>						
<b>Ruhestromprinzip:</b>	- 25°C bis + 60°C					
<b>Arbeitsstromprinzip:</b>	- 25°C bis + 60°C					
<b>Lagertemperatur:</b>	- 40°C bis + 80°C					
<b>Bemessungsstoßspannung:</b>	0,8 kV					
<b>Bemessungsisolationsspannung:</b>	≤ 50 V					
Überspannungskategorie:	III					
Verschmutzungsklass:	2					
<b>Anschlussstechnik:</b>	Federkraftklemmen					
Anschlussquerschnitt min. / max.:	0,25 / 0,75 mm <sup>2</sup> (mit Aderendhülse und Kragen gemäß DIN 46228-4)					
<b>Kableinführung mit Gewinde:</b>	1 x M20x1,5					
<b>Bestimmungsgemäße Verwendung:</b>	Bis maximal Kat. 4, PL e gemäß DIN EN ISO 13849-1					
<b>Montage:</b>	Nach DIN EN 50041					
<b>Prüfgrundlagen:</b>	DIN EN ISO 13849-1:2015 DIN EN ISO 14119:2014-03 DIN EN 60947-5-1:2017 GS-ET-15:2015-05 GS-ET-19:2015-05 GS-ET-31:2010-02					
		PFH <sub>D</sub> :	Bei Verwendung als „Stand-Alone-Einheit“ (nicht als Bestandteil eines Schlüsseltransfersystems) gelten die Sicherheitskennwerte in der oben stehenden Tabelle.			
			Bei Verwendung als Bestandteil eines Schlüsseltransfersystems gilt:			
			- PFH <sub>D</sub> gesamtes STS-System = SUMME PFH <sub>D1</sub> + ... PFH <sub>Dn</sub>			
			- Niedrigste Kategorie eines Moduls = Kategorie gesamtes STS-System			
			- Niedrigster DC eines Moduls = DC gesamte STS-Einheit			
			Wird die Einheit in ihrem Aufbau verändert, können sich dadurch auch die sicherheitstechnischen Kenndaten verändern.			

## Betriebsspannungsgrenzkurve



$U_{B\text{Max}}$  maximale Betriebsspannung in Abhängigkeit der Temperatur

$U_{An\text{ c}}$  Ansprechspannung bei Spulentemperatur = Umgebungstemperatur

$U_{An\text{ h}}$  Ansprechspannung bei vorangegangener Erregung bei  $1,1 \times U_n$

## Bestellbeispiel

STS-Y R X 10 A

Betätigermodul A

Schlüsselmodul 10

X = ohne Hilfsentriegelung

H = Hilfsentriegelung

N = Notentriegelung

R = Ruhestromprinzip

A = Arbeitsstromprinzip

Zuhaltung

## Varianten und Kombinationsmöglichkeiten

Die Basiseinheiten des SAFEMASTER STS-Systems können aufgrund des modularen Aufbaus kundenspezifisch zusammengestellt bzw. erweitert werden. Daraus ergibt sich eine Vielzahl möglicher Einheiten und Funktionen.

### Übersicht der Basiseinheiten

Funktionen	Sicherheitsschalter Bauart 2	Sicherheitsschalter Bauart 2 mit Zuhaltung	Mechanische Einheiten Bauart 2	Mechanische Einheiten mit elektrischer Überwachung	Mechanische Einheiten mit elektrischer Freigabe
Einheiten mit Grundfunktion	SXA SXBM	ZRHA ZRHB M	M10A M10BM MK01M	RX10A RX01BM RXK01M	YRXKM YRXK01M
Einheiten mit einer mechanischen Zuhaltfunktion mittels eines Schlüssels	SX01A SX01BM	ZRH01A ZRH01BM	M11A M11BM MK11M	RX11A RX11BM RXK11M	YRX10A YRX10BM YRX11A YRX11BM
Einheiten mit optionaler Schlüsselfreigabe	SXB01M	ZRHB01M	M10B01M	RX10B01M RX10K01M	YRX10B01M
Einheiten ohne Betätigter	SX01M	ZRH01M	M12M	RX11M	YRX11M

Weiterführende Informationen finden Sie in den Datenblättern der Einzelmodule und anderen Basiseinheiten.

### Datenblätter

Zuhaltmodul YRX/YRH/YAX

Schlüsselmodul 01/10

Betätigermodul A

Betätigermodul B

Endmodul M



Lassen Sie sich bei der Auswahl der Einheiten und Zusammenstellung eines Systems von Spezialisten der **E. DOLD & SÖHNE KG** beraten.

## Maßbilder [mm]




Abbildung: YRX10A  
Freimaßtoleranzen ± 2%




Abbildung: YRX11A  
Freimaßtoleranzen ± 2%




Abbildung: YRX10A




Abbildung: YRX11A



**SAFEMASTER STS  
Safety Switch-  
and Key Interlock System  
Basic Unit  
YRX10A, YRX10BM,  
YRX11A und YRX11BM**

**Translation  
of the original instructions**

**0278063**

**DOLD** 

**E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG**  
Bregstraße 18 • 78120 Furtwangen • Germany  
Phone: +49 7723 654-0 • Fax +49 7723 654356  
[dold-relays@dold.com](mailto:dold-relays@dold.com) • [www.dold.com](http://www.dold.com)

# Content

Symbol and Notes Statement.....	14
General Notes .....	14
Notes .....	14
Product Description Locking Modules .....	15
Safety Category .....	15
Mechanically Coded Actuators .....	15
Actuator J With Self-Adjustment .....	15
Actuator CS .....	15
Double Actuators .....	15
EC Type Tested .....	15
Actuator C With Angle Compensation .....	15
CW Bolt Actuator .....	15
Actuator Locking Force .....	15
Monitoring Of 2 Doors With One Unit (Electrical) .....	15
Mechanically Coded Key .....	16
Key Labeling .....	16
Protection Against Confinement .....	16
Variable Alignment / Assembly .....	16
Easy To Assemble .....	16
The Right Key To The Field Of Application .....	16
Lockable Key .....	16
Lock Out Tag Out (LOTO) .....	16
Modular And Expandable System .....	16
Mountable On Mounting Plate .....	16
Push-In Connection Technology (Guard Locking) .....	17
Plug Connectors .....	17
Emergency Unlocking .....	17
Pre-Assembled Cables .....	17
Mechanical Release .....	17
Product Description .....	19
Approvals and Markings .....	19
Function .....	19
Design and Function .....	20
Indication .....	20
Circuit Diagrams (YRX10A und YRX11A) .....	20
Mechanical Switch Positions YRH10A YRH01BM .....	21
Mechanical Switch Positions YRH11A YRH11BM .....	21
Technical Data .....	22
Safety Related Data .....	22
Solenoid Derating Graph .....	23
Variants and Combination Options .....	23
Ordering Example .....	23
Dimensional Drawings [mm] .....	24

## Symbol and Notes Statement

### DANGER:

Indicates that death or severe personal injury will result if proper precautions are not taken.



### WARNING:

Indicates that death or severe personal injury can result if proper precautions are not taken.



### CAUTION:

Indicates that a minor personal injury can result if proper precautions are not taken.



### INFO:

Referred information to help you make best use of the product.



### ATTENTION:

Warns against actions that can cause damage or malfunction of the device, the device environment or the hardware / software result.

## General Notes

The product hereby described was developed to perform safety functions as a part of a whole installation or machine. A complete safety system normally includes sensors (SAFEMASTER STS System), evaluation units, signals and logical modules for safe disconnections. The manufacturer of the installation or machine is responsible for ensuring proper functioning of the whole system. DOLD cannot guarantee all the specifications of an installation or machine that was not designed by DOLD. The total concept of the control system into which the device is integrated must be validated by the user. DOLD also takes over no liability for recommendations which are given or implied in the following description. The following description implies no modification of the general DOLD terms of delivery, warranty or liability claims.

## Notes



### Risk!

#### Danger to life or risk of serious injuries.

- Hazards must be ruled out before a key can be entered and the movable part of the guard can then be opened!



### INFO

- For information regarding use in the system and validation according to EN ISO 13849-2, see SAFEMASTER STS application guide.
- Take advantage of the advice of the **E. DOLD & SÖHNE KG** specialists regarding the choice of units and combination of a system.



### ATTENTION !

- To avoid wrong usage (e.g. by overload, mounting position or usage in acid, alkaline or other hostile ambient conditions) the limitations of the product have to be observed. Please check in advance if your application requires the usage of the more robust stainless steel model of SAFEMASTER STS. The requirements of the mounting and operating instruction must be fulfilled.



Before installing, operating or maintaining this device, these instructions must be carefully read and understood.



The installation must only be done by a qualified electrician!



The installation must only be done by a qualified mechanic!



Do not dispose of household garbage!  
The device must be disposed of in compliance with nationally applicable rules and requirements.



Storage for future reference.

To help you understand and find specific text passages and notes in the operating instructions, we have important information and information marked with symbols.

## Product Description Locking Modules

Guard locking devices of the SAFEMASTER STS (stainless steel) family combine the proven operating principle and the advantages of electromechanical safety switches with 2-channel guard locking function. Thanks to guard lock monitoring, they can be used for both process and reliable personal protection. Different coding levels, very high locking forces and extensive diagnostic options enable use in almost any safety-relevant application.

### Safety Category

Up to

**Cat. 4 / PL e  
SIL 3**

SAFEMASTER STS systems can be used as individual solutions in applications up to category 4, Performance Level e according to EN ISO 13849-1 can be used.


### EC Type Tested



Product Safety  
Functional  
Safety  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 060000000


SAFEMASTER STS systems are logic units for safety functions according to Annex IV, S21 and are EC type tested in accordance with legal requirements.

### Mechanically Coded Actuators




All actuators belonging to the SAFEMASTER STS system are also available in the coding level medium, according to EN ISO 14119:2013.

### Actuator J With Self-Adjustment




When plugged in, the J actuator is self-adjusting over 4 degrees of freedom and retains its last alignment state. It can have an offset of up to 20 mm to compensate.

### Actuator CS




The CS actuator is particularly suitable for harsh and dirty ambient conditions. In addition, the CS actuator is designed for applications with high shear and tensile forces, so that overload breaks can be largely excluded.

### Actuator C With Angle Compensation




The C actuator with adjustable actuator angle is spring-mounted. It returns to its set state after a load.

### CW Bolt Actuator




The CW bolt moves under the mounted unit, making the slider suitable for securing hinged doors with both left and right stop. It is designed in such a way that shear forces cannot act directly on the STS unit. It is particularly suitable for applications, where high forces can act on the STS units, e.g. in double swing doors.

### Double Actuators




For applications with Category 4, Performance Level e, SAFEMASTER STS units can also be equipped with 2 actuators.

### Monitoring Of 2 Doors With One Unit (Electrical)




SAFEMASTER STS units with double actuators can be used to monitor 2 adjacent accesses.

## Mechanically Coded Key




More than 50,000 codes are available for the keys of the SAFEMASTER STS system.

## The Right Key To The Field Of Application




The SAFEMASTER STS system offers 2 different key designs.

## Key Labeling




SAFEMASTER STS keys are labeled according to customer requirements.  
When plugged in, easily legible on the front side or on the top side when the key is removed.

## Lockable Key




The keys of the SAFEMASTER STS system can be locked with padlocks.

## Protection Against Confinement




The keys can be removed and carried into the system as protection against lock-in.  
They also serve as protection against an unexpected restart of the machine.

## Lock Out Tag Out (LOTO)




Lock Out Tag Out (LOTO) processes can be very well integrated into SAFEMASTER STS systems.

## Variable Alignment / Assembly




The modular design and the plug-in keys allow a variable alignment of the modules.  
Keys and actuators can therefore also be operated from the side.

## Modular And Expandable System



The modular design allows subsequent changes to the units or in the system.

## Easy To Assemble




Units can be mounted simple and easily via ring locks (bayonet ring).

## Mountable On Mounting Plate



SAFEMASTER STS units can optionally be supplied on mounting plates.  
The alignment of the modules can be specified by the customer.


## Push-In Connection Technology (Guard Locking)



The screwless connection technology enables fast wiring.


Up to 1 mm<sup>2</sup> (without ferrule).

## Pre-Assembled Cables




SAFEMASTER STS units are optionally available with pre-assembled and already connected cable in different lengths.

## Plug Connectors




The SAFEMASTER STS locking modules can also be equipped with connectors.

## Mechanical Release



The SAFEMASTER STS/K locking modules with mechanical release permit release even in the event of a power failure.

## Emergency Unlocking



The SAFEMASTER STS/K locking modules with emergency unlocking can be used there, where people locked up must be rescued. If the release can be reached within the danger zone, it can also be used as an emergency release.




# Safety Technique

## SAFEMASTER STS

Safety Switch- and Key Interlock System  
Basic Unit YRX10A, YRX10BM, YRX11A, YRX11BM



0278063



### Presentation in the deactivated condition:

1. Key inserted; (2. Key removed); Actuator removed

### Product Description

Mechanical guard locking with separate actuator and electromechanical release. When activated the contacts which monitor the disable position switch. When the key is inserted the contacts switch for key monitoring and the actuator or the second key can be removed.

To secure separating guards such as safety gates and hoods in machine and plant engineering.

### STS-System Benefits

- EU-Test certificate according to the directive 2006/42/EG, annex IX
- For safety applications up to PLe / Cat. 4 acc. to DIN EN ISO 13849-1
- Modular and expandable system
- Rugged stainless steel design
- Wireless mechanical safeguarding
- Combines the benefits of safety switch, solenoid locking and key transfer in a single system
- Easy installation through comprehensive accessories
- Protection against lock-in
- Coding level low, medium, high according to DIN EN ISO 14119:2014-03

### Features

The units are particularly suitable for applications with:

- Full body access (lock-in danger)
- Several secured entries
- Single-channel/ redundant/ diverse safety circuits
- Rugged ambient conditions
- Required access rights

### Approvals and Markings



### Function

Safety switch with forced key inserting and electromechanic blocking of the key. Only when a signal is connected to the magnet, the key can be inserted.

YRX10A, YRX10BM: When activated unlocked the locking mechanism and the monitoring contacts of the Lock mechanism switch. When the key is inserted, the contacts that monitor the key position switch and the actuator can be removed.

YRX11A, YRX11BM: When activated, unlock the locking mechanism and the monitoring contacts of the locking mechanism. When the key is inserted, the contacts monitoring the key position switch and the second key can be removed. After removing the second key, the actuator can be removed and the first key is blocked.

With the variants YRX10A and YRX11A, actuators can be inserted from the side as well as from the top. The coding level of the associated actuators according to EN ISO 14119:2013 is low.

The YRX10BM and YRX11BM variants offer higher actuator module stability. In addition they are available in accordance with EN ISO 14119:2013 with actuators of the coding levels low and medium.

The second key of the variants YRX11A and YRX11BM can be used as part of a key transfer system or as a personal key, d. h. be used as protection against confinement and unexpected restart. Multiple keys allow operation of multiple units in the system or protection of several persons. For this purpose, the YRX11BM unit can also be extended above the actuator module with additional key modules. The use of a personal key normally eliminates the need for an escape release (ISO TS19837:2017).

Optionally, all variants can be equipped with an auxiliary release. Padlock modules and key modules can also be added. The designation of the interlocking modules with mechanical release is YRH module. For safety reasons, an escape or emergency release cannot be added to these units. These units can be connected to the SAFEMASTER STS option module, which includes command functions and is designed for wiring cross sections up to 1,5 mm<sup>2</sup>.

## Design and Function

Solenoid locking units prevent opening of separating guards and keep them closed as long as there is a risk of injury in the secured plant.

### Attention!

 Hazards must be ruled out before a key can be inserted and the movable part of the guard can then be opened!

The solenoid locking unit is to be integrated into a system and connected with a control unit so that the hazardous machine can run only when the guard is locked and closed.

An access can only be opened after a release signal was sent by the machine control to the YRX10A or YRX11A solenoid locking unit. The actuator can only be removed from actuator module A and the access opened after inserting the key in the key module.

On the base unit YRX11A also the second key must be extracted before the guard can be opened. Key operation is forced. Key entry is blocked when the door is open. The key can be removed again after the access was closed again. Only after removing the key is the solenoid locking activated again and the machine can be restarted.

Key and magnet position are monitored by separate contacts.

YRX11A is usually used in the system in connection with additional STS units and SAFEMASTER products (e.g. release by speed monitor UH 5947, standstill monitor LH 5946 or speed/standstill monitor BH 5932). The key with forced removal of the YRX11A unit can be used as protection against lock-in.

## Indication


LED red:

LED yellow/green:

Magnet energized


Separately controllable

## Circuit Diagrams (YRX10A und YRX11A)



**Fig. 1:**  
Guard locking in activated state:  
solenoid interlocked,  
key inserted

**Fig. 2:**  
Guard locking in deactivated  
state: magnet unlocked,  
key inserted




**Fig. 3:**  
Guard locking in deactivated  
state: magnet unlocked,  
key inserted

YRH10A, YRH11A


Mechanical switch positions		Door contact	Circuit Diagram		Fig. 1	Fig. 2	Fig. 3	Fig. M1, M2	
Door contacts	Locking mechanism		3	2					
3, 2, 1, 6, 4, 5, 20, 19, 32+, 31, 12↑	11, 10, 52, 54, 51, 9, 8, 42, 41, 7, 17, 62, 61, 18, 16	15	24	red					
		23	22	yellow					
		21	12	green					
Magnet / Signalling		15	16						
		De-energized on trip							
		Open circuit operation							
		15	16						
		closed							
		open							

The states shown in Fig. 3 do not depend on the control signal of the magnet. If the control signal is applied (closed-circuit current principle) and the key is removed, the solenoid locking changes to the state shown in Fig. 2. If no signal is applied and the key is removed the solenoid locking changes to the state of Fig. 1.

### Mechanical Switch Positions YRH10A YRH01BM



### Mechanical Switch Positions YRH11A YRH11BM



Coded key captive

Removal not possible



Coded key plugged

Removal possible



Coded key extracted

Plugging possible



Coded key extracted and blocked

Plugging in not possible



Actuator captive

Removal not possible



Actuator plugged

Removal possible



Actuator extracted

Plugging in possible



Actuator extracted and blocked

Plugging in not possible

## Technical Data

### Mechanical Data

<b>Mechanical principle:</b>	Rotating axis with redundant actuation and mechanical interlock
<b>Enclosure:</b>	Stainless steel V4A / AISI 316L
<b>Internal parts:</b>	Stainless steel V4A / AISI 316 (acc. to EN 10027-2; 1.4401; 1.4404; 1.4542; 1.4301; 1.4310)
<b>Locking force:</b>	F <sub>zh</sub> 4000 N
<b>Degree of protection:</b>	IP 65
<b>Locking module principle:</b>	Failure locking-proof
<b>Magnetic principle:</b>	Standby current or load current
<b>Operating speed</b> min. / max.:	100 / 500 mm/s

### Input

<b>Nominal voltage U<sub>n</sub></b> <b>(Measured nominal voltage):</b>	AC/DC 24 V
<b>Nominal voltage range:</b>	0.85 ... 1.1 U <sub>n</sub> (see solenoid derating graph)

### Power consumption:

### Output

### Contacts

Door position:	1 NC contact, 2 antivalent changeover contacts
Sperrmechanismus:	2 NC contacts + 1 changeover contact
<b>Switching element:</b>	IEC EN 60947-5-1 Appendix K
<b>Switching principle:</b>	Changeover contact with forced opening spring contact
<b>Contact material:</b>	Ag / AgSnO <sub>2</sub>
<b>Max. switching frequency:</b>	360/h
<b>max. Betriebsstrom</b>	2 A
De-energized on trip:	1 A
Energized on trip:	
<b>Utilization category of switching elements</b>	
to AC 15:	1 A
to DC 13:	0.5 A
<b>Electrical service life:</b>	5 x 10 <sup>6</sup> switching cycles
<b>Short circuit strength, max. fusing:</b>	2 A gG
<b>Conditional rated short-circuit current:</b> (rated conditional short circuit current):	1000 A
<b>Mechanical life:</b>	1 x 10 <sup>6</sup> switching cycles

### General Data

<b>Operating mode</b>	100% ED
<b>Mechanical life:</b>	
<b>Temperature range</b>	
Standby current principle:	- 25°C to + 60°C
Load current principle:	- 25°C to + 60°C
<b>Storage temperature:</b>	- 40°C to + 80°C
<b>Rated impulse voltage:</b>	0.8 kV
<b>Rated insulation voltage:</b>	≤ 50 V
Overvoltage category:	III
Pollution degree:	2
<b>Connection:</b>	Cage clamp terminals
Cross sections min. / max.:	0.25 / 0.75 mm <sup>2</sup> (with ferrules and sleeve according to DIN 46228-4) 1 x M20x1.5
<b>Cable entry with thread:</b>	Up to max. cat. 4, PL e according DIN EN ISO 13849-1
<b>Intended use:</b>	According to DIN EN 50041 DIN EN ISO 13849-1:2015 DIN EN ISO 14119:2014-03 DIN EN 60947-5-1:2017 GS-ET-15:2015-05 GS-ET-19:2015-05 GS-ET-31:2010-02

## Safety Related Data

Data suitable for the PFHd summation method according to EN ISO13849-1: 2016

Data according to EN ISO13849-1: 2016	YRX10A, YRX10BM	YRX10BA YRX10BBM
<b>Category</b>	2	3
<b>PL</b>	d	d
<b>PFH<sub>D</sub></b>	3.18299E-09	2.05378E-09
<b>T<sub>10D</sub></b>	20	20
<b>CCF required</b>	65 ...100	85 ...100
<b>B<sub>10d</sub></b>	2 x 10 <sup>6</sup>	2 x 10 <sup>6</sup>
<b>d<sub>op</sub> (d/a)</b>	365	365
<b>h<sub>op</sub> (h/d)</b>	24	24
<b>t<sub>cycle</sub> (h)</b>	1	1
<b>n<sub>op</sub></b>	8760	8760
<b>Diagnostics Coverage ratio DC</b>	60 %	90 %
<b>Test interval</b>	1 / year	1 / year
	1 / month	1 / month

Data suitable for the PFHd summation method according to EN ISO13849-1: 2016

Data according to EN ISO13849-1: 2016	YRX11A, YRX11BM	YRX11BA, YRX11BBM
<b>Category</b>	2	3
<b>PL</b>	d	d
<b>PFH<sub>D</sub></b>	4.24398E-09	2.73837E-09
<b>T<sub>10D</sub></b>	20	20
<b>CCF required</b>	65 ...100	85 ...100
<b>B<sub>10d</sub></b>	2 x 10 <sup>6</sup>	2 x 10 <sup>6</sup>
<b>d<sub>op</sub> (d/a)</b>	365	365
<b>h<sub>op</sub> (h/d)</b>	24	24
<b>t<sub>cycle</sub> (h)</b>	1	1
<b>n<sub>op</sub></b>	8760	8760
<b>Diagnostics Coverage ratio DC</b>	60 %	90 %
<b>Test interval</b>	1 / year	1 / year
	1 / month	1 / month

Category 2: The prerequisites for installation and integration into a category 2 architecture must be met

Category 3: The prerequisites for installation and integration into a category 3 architecture must be met

Category 4: The prerequisites for installation and integration into a category 4 architecture must be met, in particular 2 actuators must be used

**PFH<sub>D</sub>:** When used as a „stand-alone unit“ (not as part of a key transfer system), the safety parameters in the table above apply

When used as part of a **key transfer system**:


- PFH<sub>D</sub> total STS system = SUM PFH<sub>D1</sub> + ... PFH<sub>Dn</sub>

- Lowest category of a module = category of whole STS system

- Lowest DC of a module = DC entire STS unit

! If the design of a unit is changed, the safety-related data may also change.

## Solenoid Derating Graph



## Ordering Example

STS-Y R X 10 A

Actuator module A

Key module 10

X = Without manual unlocking

H = Manual unlocking

N = Emergency unlocking

R = Closed circuit operation

A = Open circuit operation

Solenoid locking

$U_{B\text{Max}}$  maximum power supply dependent upon temperature

$U_{An\text{ c}}$  response voltage at coil temperature = ambient temperature

$U_{An\text{ h}}$  response voltage at preceding agitation at 1.1 x  $U_N$

## Variants and Combination Options

Because of their modular design the basic units of the SAFEMASTER STS System can be combined and expanded according to customer requests. This allows for a variety of possible units and functions.

### Overview of the basic units

Functions	Safety switches design type 2	Safety switches design type 2 with solenoid lock	Mechanical units design type 2	Mechanical units with electrical monitoring	Mechanical units with electrical release
Units with standard function	SXA SXBM	ZRHA ZRHB	M10A M10BM MK01M	RX10A RX01BM RXK01M	YRXKM YRXK01M
Units with mechanical lock and forced key extraction	SX01A SX01BM	ZRH01A ZRH01BM	M11A M11BM MK11M	RX11A RX11BM RXK11M	YRX10A YRX10BM YRX11A YRX11BM
Units with optional key extraction	SXB01M	ZRHB01M	M10B01M	RX10B01M RX10K01M	YRX10B01M
Units without actuator	SX01M	ZRH01M	M12M	RX11M	YRX11M

For additional information refer to the data sheets of the individual modules and other basic units.

### Data sheets

Solenoid locking modules YRX/YRH/YAX

Key module 01/10

Actuator module A

Actuator module B

End module M



Take advantage of the advice of the **E. DOLD & SÖHNE KG** specialists regarding the choice of units and combination of a system.

## Dimensional Drawings [mm]




Illustration: YRX10A  
Clearance tolerances  $\pm 2\%$




Illustration: YRX11A  
Clearance tolerances  $\pm 2\%$




Illustration: YRX10A




Illustration: YRX11A

**E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG • D-78120 Furtwangen • Bregstraße 18 • Phone +49 7723 654-0 • Fax +49 7723 654356**

dold-relays@dold.com • www.dold.com



**SAFEMASTER STS**  
**Système de serrures de sécurité**  
**et de transfert de clés**  
**Unité de base**  
**YRX10A, YRX10BM,**  
**YRX11A und YRX11BM**

**Traduction  
de la notice originale**

**0278063**

**DOLD** 

**E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG**  
Bregstraße 18 • 78120 Furtwangen • Allemagne  
Téléphone +49 7723 654-0 • Fax +49 7723 654356  
dold-relays@dold.com • www.dold.com

# Table des matières

Explication des symboles et remarques.....	26
Remarques .....	26
Notes .....	26
Description du produit modules de verrouillage .....	27
Catégorie de sécurité .....	27
Actionneur codé mécaniquement.....	27
Actionneur J avec auto-ajustement .....	27
Actionneur CS .....	27
Actionneurs doubles .....	27
Type d'essai CE.....	27
Actionneur C avec compensation d'angle .....	27
CW Verrou coulissant .....	27
Force de verrouillage de l'actionneur.....	27
2 portes de surveillance avec un seul appareil (électrique).....	27
Clé à codage mécanique .....	28
Etiquetage des touches .....	28
Protection contre le confinement .....	28
Alignement / montage variable .....	28
Facile à assembler.....	28
La bonne clé pour le domaine d'application .....	28
Clé verrouillable .....	28
Étiquette de verrouillage (LOTO) .....	28
Système modulaire et extensible.....	28
Montage sur plaque de montage .....	28
Technique de raccordement enfichable (interverrouillage).....	29
Connecteurs .....	29
Déverrouillage d'urgence .....	29
Câbles pré-assemblés .....	29
Déblocage mécanique .....	29
Description du produit.....	31
Homologations et sigles .....	31
Fonction .....	31
Affichages .....	32
Schémas.....	32
Position de l'interrupteur mécanique YRH10A YRH01BM .....	33
Position de l'interrupteur mécanique YRH11A YRH11BM .....	33
Données techniques sécuritaires .....	34
Courbe de limitation en fonction du service nominale .....	35
Variantes et possibilités de combinaison .....	35
Exemple de commande .....	35



Avant l'installation, la mise en service ou l'entretien de cet appareil, on doit avoir lu et compris ce manuel d'utilisation.



L'installation ne doit être effectuée que par un électricien qualifié



L'installation ne doit être effectuée que par un mécanicien qualifié



Ne pas jeter aux ordures ménagères!  
L'appareil doit être éliminé conformément aux prescriptions et directives nationales en vigueur.



Stockage pour référence future

Pour vous aider à comprendre et trouver des passages et des notes de texte spécifiques dans les instructions d'utilisation, nous avons marquées les informations importantes avec des symboles.

## Explication des symboles et remarques

### DANGER:

Indique que la mort ou des blessures graves vont survenir en cas de non respect des précautions demandées.



### AVERTISSEMENT:

Indique que la mort ou des blessures graves peuvent survenir si les précautions appropriées ne sont pas prises.



### PRUDENCE:

Signifie qu'une blessure légère peut survenir si les précautions appropriées ne sont pas prises.



### INFO:

Concerne les informations qui vous sont mises à disposition pour le meilleur usage du produit.



### ATTENTION:

Met en garde contre les actions qui peuvent causer des dommages au matériel Software ou hardware suite à un mauvais fonctionnement de l'appareil ou de l'environnement de l'appareil.

## Remarques

Le produit décrit ici a été développé pour remplir les fonctions de sécurité en tant qu'élément d'une installation globale ou d'une machine. Un système de sécurité complet inclut habituellement des détecteurs (SAFEMASTER STS Système) ainsi que des modules d'évaluation, de signalisation et de logique aptes à déclencher des coupures de courant sûres. La responsabilité d'assurer la fiabilité de l'ensemble de la fonction incombe au fabricant de l'installation ou de la machine. DOLD n'est pas en mesure de garantir toutes les caractéristiques d'une installation ou d'une machine dont la conception lui échappe. C'est à l'utilisateur de valider la conception globale du système auquel ce relais est connecté. DOLD ne prend en charge aucune responsabilité quant aux recommandations qui sont données ou impliquées par la description suivante. Sur la base du présent manuel d'utilisation, on ne pourra déduire aucune modification concernant les conditions générales de livraison de DOLD, les exigences de garantie ou de responsabilité.

## Notes



### Risque!

#### Danger de mort ou risque de blessure grave.

- Tous les dangers doivent être exclus avant qu'une clé puisse être retirée et ensuite que la partie mobile du protecteur puisse être ouverte !



### INFO

- Pour plus d'informations sur l'utilisation dans le système et la validation selon la norme EN ISO 13849-2, voir le guide d'application SAFEMASTER STS
- Laissez-vous conseiller par les spécialistes **E. DOLD & SÖHNE KG** pour le choix des unités et la composition d'un système.



### ATTENTION !

- Les limites d'utilisation ne doivent pas être dépassées, afin d'éviter les erreurs d'application (par exemple: surcharge, mauvais montage, contact avec acides ou bases ou autres environnement rudes). Veuillez évaluer en fonction de l'application si l'utilisation de notre système safemaster STS tout inox, n'est pas préférable. Les conditions d'utilisation sont spécifiées en notre **manuel d'utilisation**.

## Description du produit modules de verrouillage

Les dispositifs de verrouillage de la famille SAFEMASTER STS (acier inoxydable) combinent le principe de fonctionnement éprouvé et les avantages des interrupteurs de sécurité électromécaniques avec la fonction de verrouillage à 2 canaux. Grâce à la surveillance des dispositifs de protection, ils peuvent être utilisés aussi bien pour la protection des processus que pour la protection des personnes. Différents niveaux de codage, des forces de verrouillage très élevées et des options de diagnostic étendues permettent une utilisation dans presque toutes les applications de sécurité.

### Catégorie de sécurité

Jusqu'à la

**Cat. 4 / PL e  
SIL 3**

Les systèmes SAFEMASTER STS peuvent être utilisés en tant que solutions individuelles dans des applications jusqu'à la catégorie 4, niveau de performance e en fonction de la norme EN ISO 13849-1 peut être utilisée.


### Type d'essai CE



Product Safety  
Functional  
Safety  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 0600000000


Les systèmes SAFEMASTER STS sont des unités logiques pour les fonctions de sécurité conformément à l'annexe IV, S21. Type CE testé conformément aux exigences légales.

### Actionneur codé mécaniquement




Tous les actionneurs du système SAFEMASTER STS sont également disponibles au niveau du codage. selon la norme EN ISO 14119:2013.

### Actionneur J avec auto-ajustement




Lorsqu'il est branché, l'actionneur s'ajuste automatiquement sur 4 degrés de liberté et conserve son dernier état d'alignement. Il peut avoir un décalage allant jusqu'à 20 mm pour compenser.

### Actionneur CS




L'actionneur CS est particulièrement adapté aux conditions ambiantes difficiles et sales. En outre, l'actionneur CS est le suivant conçu pour des applications avec des forces de cisaillement et de traction élevées, de sorte que les ruptures de surcharge peuvent être largement exclues.

### Actionneur C avec compensation d'angle




L'actionneur C à angle d'actionneur réglable est monté sur ressort. Il revient à son état initial après une charge.

### CW Verrou coulissant




Le boulon CW se déplace sous l'unité montée, ce qui permet de fixer les portes battantes avec des butées à gauche et à droite. Il est conçu de telle manière que les forces de cisaillement ne peut pas agir directement sur l'unité STS. Il est particulièrement adapté aux applications, où des forces élevées peuvent agir sur les unités STS, par exemple dans les portes battantes doubles.

### Force de verrouillage de l'actionneur




La force de maintien  $F_{zh}$  selon EN ISO 14119:2013 est de 4000 N. (versions en plastique 2000 N)

### Actionneurs doubles




Pour les applications catégorie 4, avec le niveau de performance e, les unités SAFEMASTER STS peuvent également être équipées de 2 actionneurs.

### 2 portes de surveillance avec un seul appareil (électrique)




Les SAFEMASTER STS avec actionneurs doubles peuvent être utilisés pour surveiller 2 accès adjacents.

## Clé à codage mécanique




Plus de 50 000 codes sont disponibles pour les clés du système SAFEMASTER STS.

## Etiquetage des touches




Les clés SAFEMASTER STS sont étiquetées selon les exigences du client.  
Lorsqu'il est branché, il est facilement lisible sur la face avant ou sur la face supérieure lorsque la clé est retirée.

## Protection contre le confinement




Les clés peuvent être retirées et transportées dans le système comme protection contre le verrouillage.  
Ils servent également de protection contre un redémarrage inattendu de la machine.

## Alignement / montage variable




La conception modulaire et le principe de la clé à douille permettent un alignement variable des modules. Les touches et les actionneurs peuvent donc également être actionnés latéralement.

## Facile à assembler




Les unités peuvent être montées facilement et facilement à l'aide de serrures à anneau (anneau à baïonnette).

## La bonne clé pour le domaine d'application




Le système SAFEMASTER STS offre 2 types de clés différentes.

## Clé verrouillable




Les clés du système SAFEMASTER STS peuvent être verrouillées à l'aide de cadenas.

## Étiquette de verrouillage (LOTO)



Les processus de verrouillage des étiquettes (LOTO) peuvent être très bien intégrés dans les systèmes SAFEMASTER STS.

## Système modulaire et extensible




La conception modulaire permet des changements ultérieurs aux unités ou dans le système.

## Montage sur plaque de montage



Les SAFEMASTER STS peuvent être fournis en option sur des plaques de montage.  
L'alignement des modules peut être spécifié par le client.


#### Technique de raccordement enfichable (interverrouillage)



La technique de raccordement sans vis permet un câblage rapide.


Jusqu'à 1 mm<sup>2</sup> (sans embout).

#### Câbles pré-assemblés




Les SAFEMASTER STS sont disponibles en option avec des câbles pré-assemblés et déjà raccordés en différentes longueurs.

#### Connecteurs




Les modules de fermeture SAFEMASTER STS peuvent également être équipés de connecteurs.

#### Déblocage mécanique



Les modules de fermeture SAFEMASTER STS avec déverrouillage auxiliaire permettent le déverrouillage même en cas de panne de courant.

#### Déverrouillage d'urgence



Les modules de fermeture SAFEMASTER STS avec déverrouillage d'urgence peuvent y être utilisés, où les gens enfermés doivent être secourus.

Si le déverrouillage peut être atteint dans la zone dangereuse, il peut également être utilisé comme déverrouillage d'urgence.

**E. DOLD & SÖHNE KG • D-78114 Furtwangen • B.P. 1251 • Téléphone (+49) 77 23 / 654-0 • Télifax (+49) 77 23 / 654-356**

e-mail : dold-relays@dold.com • internet: <http://www.dold.com>

# Technique de sécurité


## SAFEMASTER STS

Système de serrures de sécurité et de transfert de clés

Unité de base YRX10A, YRX10BM, YRX11A, YRX11BM



0278063



### Représentation à l'arrêt:

1. Clé insérée; (2. Clé retirés); Actionneur retirés

### Description du produit

Verrouillage mécanique avec actionneur séparé et déverrouillage électromécanique. Lorsqu'il est activé les contacts qui surveillent l'interrupteur de position de désactivation. Lorsque la clé est insérée les contacts le commutateur pour la surveillance de la clé et l'actionneur ou la deuxième clé peuvent être retirés.

Pour la sécurisation des protecteurs tels que les portes et les capots de protection dans le domaine de la construction de machines et d'installations.

### Avantages du système STS

- Attestation d'examen CE de type correspondant à la directive machine 2006/42/CE, annexe IX
- Pour les applications de sécurité jusqu'à PLe / Cat. 4 selon DIN EN ISO 13849-1
- Système modulaire et extensible
- Version robuste en acier inoxydable
- Sécurisation mécanique sans câblage
- Réunit les avantages des interrupteurs de sécurité, de gâche et du transfert de clés en un seul système
- Montage facile grâce aux nombreux accessoires
- Protection contre l'emprisonnement
- Classe de codage faible, moyenne et haute selon DIN EN ISO 14119:2014-03

### Propriétés

L'unité convient particulièrement pour les applications avec:

- Passage de tout le corps (risque d'emprisonnement)
- Plusieurs accès sécurisés
- Monocanal / redondants / circuits de sécurité différents
- Conditions ambiantes rudes
- Autorisations d'accès nécessaires

### Homologations et sigles



### Fonction

Interrupteur de sécurité avec insertion forcée de la clé et blocage électromagnétique de la clé. Une clé peut être introduite uniquement après la mise sous tension de la gâche électrique.

YRX10A, YRX10BM: Lorsqu'il est activé déverrouillé le mécanisme de verrouillage et les contacts de surveillance de l'appareil. Mécanisme de verrouillage interrupteur. Lorsque la clé est insérée, les contacts qui surveillent l'interrupteur de position de la clé et l'actionneur peuvent être retirés. YRX11A, YRX11BM: Lorsqu'il est activé, déverrouiller le mécanisme de verrouillage et les contacts de surveillance du mécanisme de verrouillage. Lorsque la clé est insérée, les contacts qui surveillent le commutateur de position de la clé et la deuxième clé peuvent être retirés. Après avoir retiré la deuxième clé, l'actionneur peut être retiré et la première clé est bloquée.

Avec les variantes YRX10A et YRX11A, les actionneurs peuvent être insérés aussi bien par le côté que par le haut. Le niveau de codage des actionneurs associés selon EN ISO 14119:2013 est faible.

Les variantes YRX10BM et YRX11BM offrent une plus grande stabilité du module actionneur. En outre, ils sont disponibles conformément à la norme EN ISO 14119:2013 avec des actionneurs des niveaux de codage bas et moyen.

La deuxième clé des variantes YRX11A et YRX11BM peut être utilisée dans le cadre d'un système de transfert de clés ou comme clé personnelle, d. h. être utilisé comme protection contre le confinement et le redémarrage inattendu. Touches multiples permettent le fonctionnement de plusieurs unités dans le système ou la protection de plusieurs personnes. Pour ce faire, l'unité YRX11BM peut également être étendue au-dessus du module d'actionneur avec des modules de clés supplémentaires. L'utilisation d'une clé personnelle élimine normalement la nécessité d'un déverrouillage de secours (ISO TS19837:2017).


En option, toutes les variantes peuvent être équipées d'un déverrouillage auxiliaire. Des modules de cadenas et des modules de clés peuvent également être ajoutés. La désignation des modules d'interverrouillage avec déverrouillage mécanique est le module YRH. Pour des raisons de sécurité, il n'est pas possible d'ajouter un déverrouillage d'urgence ou d'évacuation à ces unités.

Ces unités peuvent être connectées au module optionnel SAFEMASTER STS, qui comprend des fonctions de commande et est conçu pour des sections de câblage allant jusqu'à 1,5 mm<sup>2</sup>.

## Réalisation et fonctionnement

Les unités de gâche STS empêchent l'ouverture des protecteurs et les maintiennent fermées tant qu'il y a un risque de blessure dans l'installation sécurisée.

### ATTENTION !



L'unité de gâche STS doit être intégrée dans un système et reliée à la commande de telle manière que la machine dangereuse puisse uniquement fonctionner si la zone est maintenue fermée.




Un accès ne peut être ouvert que lorsqu'un signal d'autorisation a été envoyé par la commande de la machine à les unités de gâche YRX10A ou YRX11A. Ce n'est que lorsque la clé a été retirée du module à clé que l'actionneur peut être retiré du module d'actionneur A et que l'accès peut être ouvert. La deuxième clé doit être retirée afin de pouvoir ouvrir l'accès du YRX11A. La commande de la clé est forcée. L'insertion de la clé est bloquée lorsque la porte est ouverte. Dès que l'accès a été refermé, la clé peut à nouveau être insérée. Ce n'est qu'après l'insertion de la clé que la gâche est à nouveau activé et que la machine peut être redémarrée. La position de l'électro-aimant et de la clé sont surveillées par des contacts séparés

YRX11A est généralement utilisé dans le système en combinaison avec d'autres unités STS et des produits SAFEMASTER (par ex. validation par capteur de vitesse UH 5947, détecteur de vitesse nulle LH 5946 ou capteur de vitesse/vitesse nulle BH 5932). La 2<sup>e</sup> clé à retirer peut être utilisée comme protection contre un démarrage involontaire ou pour l'autorisation de contrôle d'autres unités.

## Affichages

DEL rouge:	Aimant sous tension
DEL jaune/vert:	Réglable séparément

## Schémas




YRH10A, YRH11A

Positions des interrupteurs				
Schémas de câblage				
Contact de porte	3	2		
3				
6				
6				
19				
11				
11				
7				
17				
15				
23				
22				
21				
12				
Principe du courant de repos				
15				
16				
Principe du courant de travail				
15				
16				
fermé				
ouvert				


L'état indiqué dans la **fig. 3** est indépendant du signal de commande de l'électro-aimant. Si le signal de commande est présent (principe du courant de repos) et que la clé est retirée, le système d'interverrouillage tombe dans l'état illustré à la **fig. 2**. Si aucun signal de commande n'est présent et la clé est insérée, la gâche se remet sans l'état de la **fig. 1**. Si aucun signal de commande n'est présent et la clé est insérée, la gâche se remet dans l'état de la **fig. 1**.

### Position de l'interrupteur mécanique YRH10A YRH01BM



M20278\_b

### Position de l'interrupteur mécanique YRH11A YRH11BM



M20279\_b



Clé codée captif

Démontage impossible



Clé codée repliée

Démontage possible



Clé codée énlevée

Branchemet possible



Clé codée énlevée et bloquée

Branchemet impossible



Actionneur captif

Démontage impossible



Actionneur repliée

Démontage possible



Actionneur énlevée

Branchemet possible



Actionneur énlevée et bloquée

Branchemet impossible

## Caractéristiques techniques

### Données mécaniques

<b>Principe mécanique:</b>	Axe rotatif avec actionnement redondant et verrouillage mécanique
<b>Boîtier:</b>	Acier inox V4A / AISI 316L
<b>Éléments internes:</b>	Acier inox V4A / AISI 316 (selon EN 10027-2; 1.4401; 1.4404; 1.4542; 1.4301; 1.4310)
<b>Force de maintien:</b>	F <sub>zh</sub> 4000 N
<b>Degré de protection:</b>	IP 65
<b>Principe de maintien:</b>	Protection contre les défauts de fermeture
<b>Principe magnétique:</b>	Courant de repos ou courant de travail
<b>Vitesse de fonctionnement min. / max.:</b>	100 / 500 mm/s

### Entrée

<b>Tension assignée U<sub>N</sub> (tension nominale):</b>	AC/DC 24 V
<b>Plage de tension nominale:</b>	0,85 ... 1,1 U <sub>N</sub> (voir courbe de limitation en fonction de tension)
<b>Puissance absorbée:</b>	5,5 W

### Sortie

#### Contacts

Contacts position de la porte:	1 contact NF, 2 contacts INV antivalent
<b>Principe de commutation:</b>	2 contacts NF + 1 contact inverseur INV
<b>Éléments de couplage:</b>	IEC EN 60947-5-1 appendice K
<b>Principe de commutation:</b>	Contact inverseur avec interrupteurs à rupture brusque à ouverture forcée
<b>Matériau des contacts:</b>	Ag / AgSnO <sub>2</sub>
<b>Max. cadence de manœuvres:</b>	360/h
<b>Max. courant de service</b>	
Principe du courant de repos:	2 A
Principe du courant de travail:	1 A
<b>Catégorie d'utilisation des éléments de commutation</b>	
selon AC 15:	1 A
selon DC 13:	0,5 A
<b>Durée de vie électrique:</b>	5 x 10 <sup>6</sup> manœuvres
<b>Tenue aux courts-circuits, calibre max. de fusible:</b>	2 A gG
<b>Courant nominal de court-circuit conditionnel (rated conditional short circuit current):</b>	1000 A
<b>Longévité mécanique:</b>	1 x 10 <sup>6</sup> manœuvres

### Caractéristiques générales

<b>Mode de service</b>	
Électroaimant:	100% ED
<b>Plage de température</b>	
Principe du courant de repos:	- 25°C jusqu'à + 60°C
Principe du courant de travail:	- 25°C jusqu'à + 60°C
<b>Température de stockage:</b>	- 40°C jusqu'à + 80°C
<b>Tension de choc assignée:</b>	0,8 kV
<b>Tension assignée d'isolement:</b>	≤ 50 V
Catégorie de surtension:	III
Degré de contamination:	2
<b>Connectique:</b>	Bornes à ressorts
Sections min. / max. raccordables:	0,25 / 0,75 mm <sup>2</sup> (avec embout et collerette selon DIN 46228-4)
<b>Entrée de câble avec filetage:</b>	1 x M20x1,5
<b>Utilisation conforme aux instructions:</b>	Jusqu'à Kat. 4, PL e max. DIN EN ISO 13849-1
<b>Montage:</b>	Selon DIN EN 50041
<b>Bases d'essai:</b>	DIN EN ISO 13849-1:2015 DIN EN ISO 14119:2014-03 DIN EN 60947-5-1:2017 GS-ET-15:2015-05 GS-ET-19:2015-05 GS-ET-31:2010-02

## Données techniques sécuritaires

Données adaptées à la méthode de sommation PFH<sub>D</sub> selon EN ISO13849-1: 2016

Données selon EN ISO13849-1: 2016	YRX10A, YRX10BM	YRX10BA YRX10BBM
Catégorie	2	3
PL	d	d
PFH <sub>D</sub>	3,18299E-09	2,05378E-09
T <sub>10D</sub>	20	20
CCF requis	65 ...100	85 ...100
B <sub>10d</sub>	2 x 10 <sup>6</sup>	2 x 10 <sup>6</sup>
d <sub>op</sub> (d/a)	365	365
h <sub>op</sub> (h/d)	24	24
t <sub>cycle</sub> (h)	1	1
n <sub>op</sub>	8760	8760
Diagnostic Taux de couverture DC	60 %	60 %
intervalle de test	1 / an	1 / an
	1 / mois	1 / mois

Données adaptées à la méthode de sommation PFH<sub>d</sub> selon EN ISO13849-1: 2016

Données selon EN ISO13849-1: 2016	YRX11A, YRX11BM	YRX11BA YRX11BBM
Catégorie	2	3
PL	d	d
PFH <sub>D</sub>	4,24398E-09	2,73837E-09
T <sub>10D</sub>	20	20
CCF requis	65 ...100	85 ...100
B <sub>10d</sub>	2 x 10 <sup>6</sup>	2 x 10 <sup>6</sup>
d <sub>op</sub> (d/a)	365	365
h <sub>op</sub> (h/d)	24	24
t <sub>cycle</sub> (h)	1	1
n <sub>op</sub>	8760	8760
Diagnostic Taux de couverture DC	60 %	60 %
intervalle de test	1 / an	1 / an
	1 / mois	1 / mois

Catégorie 2: Les conditions préalables à l'installation et à l'intégration dans une architecture de catégorie 2 doivent être remplies

Catégorie 3: Les conditions préalables à l'installation et à l'intégration dans une architecture de catégorie 2 doivent être remplies

Catégorie 4: Les conditions préalables à l'installation et à l'intégration dans une architecture de catégorie 4 doivent être remplies, en particulier 2 actionneurs doivent être utilisés


PFH<sub>D</sub>: Les paramètres des sécurité du tableau ci-dessus s'appliquent lorsqu'il s'agit d'une „unité autonome“ (ne faisant pas partie d'un système de transfert de clés)

Lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'un système de transfert de clés:

- PFH<sub>D</sub> total système STS = SUM PFH<sub>D1</sub> + ... PFH<sub>Dn</sub>
- Catégorie inférieure d'un module = catégorie du système STS complet
- DC le plus bas d'un module = DC unité STS entière

! En cas de modification de la conception de l'appareil, les données techniques sécuritaire peuvent également changer.

## Courbe de limitation en fonction du service nominale



$U_{B\text{Max}}$  tension nominale maximale dépend de la température  
 $U_{An\text{ c}}$  tension de réponse à la température de la bobine  
 = température ambiante  
 $U_{An\text{ h}}$  tension de réponse à l'excitation précédente à  $1.1 \times U_n$

## Exemple de commande

STS- Y R X 10 A

Module d'actionneur A

Module de clé 10

H = déverrouillage auxiliaire  
 X = sans déverrouillage auxiliaire  
 N = déverrouillage d'urgence

R = principe de courant de repos  
 A = principe de courant de travail

Gâche

## Variantes et possibilités de combinaison

Les unités de base du système SAFEMASTER STS peuvent être assemblées voire étendues de manière spécifique au client en raison de la structure modulaire.

### Vue d'ensemble des unités de base

Fonctions	Module de commutation de sécurité type de construction 2	Module de commutation de sécurité type de construction 2 avec verrouillage	Unités mécaniques type de construction 2	Unités mécaniques avec possibilité de surveillance électrique	Unités mécaniques avec validation électrique
Unités avec fonction de base	SXA SXBM	ZRHA ZRHB	M10A M10BM MK01M	RX10A RX01BM RXK01M	YRXKM YRXK01M
Unités avec une fonction de verrouillage mécanique à l'aide d'une clé	SX01A SX01BM	ZRH01A ZRH01BM	M11A M11BM MK11M	RX11A RX11BM RXK11M	YRX10A YRX10BM YRX11A YRX11BM
Unités avec validation de clé en option	SXB01M	ZRHB01M	M10B01M	RX10B01M RX10K01M	YRX10B01M
Unités sans actionneur	SX01M	ZRH01M	M12M	RX11M	YRX11M

Vous trouverez de plus amples informations dans les fiches techniques relatives aux modules individuels et aux autres unités de base.

## Fiches techniques

Modules de verrouillage YRX/YRH/YAX

Module à clé 01/10

Module d'actionneur A


Module d'actionneur B

Module de bout M



Laissez-vous conseiller par les spécialistes **E. DOLD & SÖHNE KG** pour le choix des unités et la composition d'un système.

## Dimensions [mm]




YRX10A


Tolérances générales ± 2%

YRX11A

Tolérances générales ± 2%



YRX10A



YRX11A